

Philips  
Hordozható DVD-lejátszó



PET730



## Nézzon DVD és DivX® filmeket útközben is!

### Autóba szerelése egyszerű; USB-porttal

Nézzon DVD-filmet a Philips PET730 7"-es, a Philips Zero Bright Dot™ technológiájának köszönhetően kiváló minőségű színes LCD-kijelzőjén. DivX® és MPEG4 filmeket, illetve MP3/WMA-CD zenét élvezhet útközben. Autóba szerelése egyszerű; USB-csatlakozóval rendelkezik.

#### Merüljön el az AV szórakozás világában

- DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás
- Kép-CD JPEG képfájljainak megosztása

#### Kellemes képélmény, bármerre jár is

- Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
- 7"-es TFT színes LCD kijelző a kiváló minőségű képekért
- Nézzon filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban!
- Beépített, minőségi sztereó hangsugárzó

#### A tökéletes kényelemért

- Akár 3 órás lejátszási idő beépített akkumulátorról\*
- Autóba szerelhető, az egyszerű használatért
- USB-kapcsolat USB-eszközön tárolt fényképek és zene eléréséhez
- Két fejhallgató-kimenet az élmény megosztásához

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- LCD-panel típusa: Csillagvédő polarizátor
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 7 hüvelyk
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- Fényesség: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 250:1
- Tényleges látóterület: 154,1 x 86,6 mm
- Képponttávolság: 0,107 (sz) x 0,370 (m) mm
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

### Hang

- **Kimenő teljesítmény:** >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- **kimenő teljesítmény (RMS):** 10 mW RMS (fülhallgató)
- **Jel-zaj arány:** > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fülh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

### Videolejátszás

- **Adathordozók lejtátszása:** DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Kép-CD
- **Lemezlejátszási módok:** OSD, A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagyítás
- **Videolemez lejátszási rendszer:** NTSC, PAL
- **Tömörítési formátumok:** Divx, MPEG4

### Hanglejátszás

- **Tömörítési formátum:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Adathordozók lejtátszása:** CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Támogatott fájlrendszerek:** ISO-9660, Joliet

- **MP3 bitáviteli sebességek:** 32-320 kb/s
- **WMA átviteli sebesség:** 32-192 kb/s

### Csatlakoztathatóság

- **Hangkimenet - digitális:** Koaxiális (cinch)
- **Egyenáram bemenet:** 9 V
- **AV kimenet:** Kompozit 1 db (CVBS)
- **AV bemenet:** Kompozit 1 db (CVBS)
- **fejhallgató-csatlakozó:** 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató

### Kényelem

- ütésbiztos
- Akkumulátortöltés jelzőfény

### Tartozékok

- **Váltóáram/egyenáram adapter:** AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- **Autóskészlet:** szivargyújtó adapter, 12 V DC
- **Távvezérlő:** AY5507 vékony távvezérlő
- **Kábelek:** 1 db AV kábel
- **Felhasználói kézikönyv:** 16 nyelv
- **Intelligens autóba-szerelhetőség:** 1 db

### Méreték

- **Fődoboz mérete:** 430 x 255 x 265 mm
- **Fő kartondoboz mennyisége:** 3
- **Fő kartondoboz súlya:** 9,1 kg
- **Csomagolás típusa:** D-doboz
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 250 x 228 x 138 mm
- **Termék méretei (Sz x Ma x Mé):** 193 x 33 x 170 mm
- **Termék súlya:** 0,85 kg

## Termékkijelölések

### DVD/DivX® és MPEG4 lejátszása

A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX® média formátum MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD-lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DEV-felvevőkön és házimozirendszerekben.

### Zero Bright Dot™ képernyő

Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, melyek mentesek az LCD-képernyőkön megszokott, zavaró sötét, illetve világos pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában „fényes pontok”-nak nevezett apró tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos számú fényes pont előfordulását korábban a panel-tömeggártás elkerülhetetlen velejárójának tekintették. A Philips a hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok tekintetében a zéró tolerancia elvét követik. Válasszon a Philips Zero Bright Dot™ technológiájú hordozható DVD-lejátszót az optimális képminőség érdekében.

### Autóba szerelhető

Ha szórakozni szeretne útközben, miért ne vinné magával hordozható DVD-lejátszóját otthonából az útra? Az egyedi autóba szerelési rendszer biztonságot és egyszerű használatot nyújt. A gyorskioldó kar segítségével egyszerűen eltávolíthatja a lejátszót, ha nem használja. A hordozható DVD-lejátszót magával is viheti, csak az alapot hagyva az autóban.

### USB-kapcsolat fényképekhez és zenéhez

Egyszerűen csatlakoztassa a hordozható készüléket a Philips hordozható DVD-lejátszó USB-csatlakozójához, és játssza le közvetlenül USB-n keresztül, vagy válassza ki a digitális zenét vagy a fényképeket. Most már családjával és barátjaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.



Kiadás dátuma  
2009-01-22

Verzió: 1.1.8

12 NC: 8670 000 28753  
EAN: 87 12581 32740 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)