

Philips
便攜式 DVD 機

17.8 厘米 (7 吋) 數碼面板
6 小時播放時間

PD7060



畫質超凡

配備 16.7 百萬像素真實色彩的 LCD

透過 Philips 便攜式 DVD 機 PD7060，隨身享受電影。17.8 厘米 (7 吋) 數碼真彩 LCD 顯示器令圖像栩栩如生。輕鬆顯示並分享數碼照片。設計輕便、小巧，播放時間長達 6 小時。

隨身播放電影、音樂和照片

- 兼容 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD
- 經 DivX 認證，適用於標準視訊播放
- 檢視照片光碟中的 JPEG 影像
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

輕鬆展示你的數碼相片

- 17.8 厘米 (7 吋) 高密度 (800x480 像素) LCD 顯示屏
- 180 度旋轉式屏幕，提昇觀賞自由度
- 顯示相片和相片幻燈片
- 直接欣賞記憶卡 DVD 及 CD 內的照片

更多的觸控按鈕讓操作更加方便

- 享受高達 6 小時的連續播放*
- 用於音樂、相片和影片播放的 SD/SDHC 卡插槽
- 電源耗盡後完全恢復
- 智能車用支架使用簡易



PHILIPS

產品特點

17.8 厘米 (7 吋) HD LCD 顯示器

高解像度 (800x480 像素) 彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。

顯示相片

憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以輕鬆享受以幻燈片形式展示數碼照片帶來的方便與樂趣。只需將光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置插入播放機，數碼相片將在裝置上自動播放。如此一來，您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！

高達 6 小時的電影播放時間

此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 6 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。

180 度旋轉式屏幕



180 度旋轉式屏幕為您觀賞電影與相片提供最佳視角。旋轉屏幕或上下調節可減少反光並獲得最佳可視角度。

播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。

智能車用支架

外出時亦不想缺少娛樂的你，何不將家中的便攜式 DVD 機帶上旅途？獨特的車用支架裝置確保了易用性，其便捷扣支臂更可在不使用時輕鬆卸下播放機。你還能將便攜式 DVD 機帶於身上，而將支架留在車中。

經 DivX 認證

透過 DivX[®] 的支援，您可以欣賞網絡 DivX 編碼的視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟、USB 儲存裝置和其他記憶咭上，並於 DivX Certified[®] Philips 裝置上播放。

SmartBright

SmartBright 是 Philips 的一項專屬功能，它採用了一個內置感應器，可自動調校顯示設定、呈現最佳視覺效果、節省電力並延長顯示器的壽命；除此之外，它還可消除亮顯示 - 暗房間 / 暗房間 - 亮顯示所產生的用眼疲勞 - 可因應房間的光線條件改變而進行調整，無需人手調節顯示亮度。



規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸: 7 吋 / 18 厘米
- 解像度: 800 (闊) x 480 (高) x 3 (RGB)
- 顯示螢幕類型: LCD TFT
- LCD 面板類型: 兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)

音效

- 輸出功率: 600mW RMS (內置喇叭)
- 輸出功率 (RMS): 5mW RMS (耳筒)
- 噪音訊號比率: >80dB (輸出端子), >76dB (耳筒), >62dB (內置喇叭)

影像播放

- 播放媒體: DVD, Picture CD, SVCD, VCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- 光碟播放模式: A-B 重複, 角度, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 重複, 隨機播放, 縮放, 從停止狀態恢復播放
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC
- 壓縮格式: DivX, MPEG4

播放聲音

- MP3 位元速率: 32 - 320 kbps
- 壓縮格式: 杜比數碼解碼器, MP3, WMA
- WMA 位元速率: 32 - 192 kbps
- 播放媒體: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- 受支援的檔案系統: ISO-9660, Joliet

連接

- DC 輸入: 9V, 1.5A
- 耳筒插座: 兩個 3.5 毫米立體聲耳筒
- AV 輸出: 1 個複合影像 (CVBS)
- SD/MMC 卡插槽: SD/SDHC 卡插槽

便利

- 充電顯示
- 避震

配件

- AC/DC 轉接器: DC 9V, 1.5A, 110-240v, 50/60Hz
- 連接線: 1 x 影音線
- 遙控器: AY5509 超薄遙控
- 用戶手冊: 英文
- 汽車工具套: 點煙轉接器, 12vDC (直流電)
- 智能車用支架

功率

- 電池類別: 內置電池
- 電池壽命: 長達 6 小時*

尺寸

- 貨箱尺寸: 225 x 270 x 245 毫米
- 外箱數量: 3
- 紙箱重量: 4.12 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 235 x 255 x 70 毫米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 197 x 31 x 166 毫米
- 淨品重量: 0.83 千克
- 包裝類型: D-box



出版日期 2017-04-07

版本: 1.1.5

12 NC: 8670 000 60997
EAN: 87 12581 53084 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* DivX、DivX Certified 和相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經授權後使用。
* Windows Media 及 Windows 商標為 Microsoft Corporation 於美國及 / 或其它國家的商標或註冊商標。
* 充電電池可充電的次數有限制，最終可能要更換。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。
* 電池壽命視乎使用狀況及設定。
* 電池壽命為估計值，可能因應用條件而有所不同。若要使電池壽命更耐用，用戶應將 LCD 背景燈調到最小，連接耳筒（不是內置喇叭），以最小音量收聽，同時要在室溫下使用此產品。