

Philips Harmony
Komponentni mikro Hi-Fi
sustav

Hi-Fi kupolasti visokotonac
CD, USB, FM
60 W, 4 Hi-Fi pogonske jedinice

MCM7000



Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

Opsesija zvukom

Odličan zvuk s CD medija ili značajki MP3 Link i USB Direct putem uređaja Philips MCM7000/12. Hi-Fi visokotonski zvučnici s mekom kupolom donose prirodan zvuk bogat detaljima, dok kontrola basova omogućava podešavanje tonova. Poboljšajte dojam visoke kvalitete uz aluminijsko kućište.

Obogatite doživljaj zvuka

- Digitalno pojačalo klase D za kvalitetan zvuk
- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje
- Ukupna izlazna snaga od 60 W RMS
- Hi-Fi kupolasti visokotonac za detaljan i prirodan zvuk
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Vrhunska završna obrada plemenitim materijalima

- Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom

PHILIPS

Istaknute značajke

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

Kontrola visokih tonova i basova

Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola visokih tonova i basova omogućuje vam užitek u slušanju prema vašem ukusu.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno

praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Pojačalo klase D

Digitalno pojačalo klase D preuzima analogni signal, pretvara ga u digitalni, a zatim digitalno pojačava, nakon čega signal ulazi u filter za demodulaciju. Pojačani izlazni digitalni zvuk sadrži sve prednosti digitalnog audio zapisa, uključujući i poboljšanu kvalitetu zvuka. Digitalno pojačalo klase D također ima više od 90% učinkovitosti u usporedbi s tradicionalnim AB pojačalima. Ovo učinkovito i snažno pojačalo ima vrlo male dimenzije.

Ukupna izlazna snaga od 60 W RMS



RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije

koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Aluminijsko kućište



Kućište od lijevanog aluminija je lagano i može podnijeti više temperature u okruženju, a uz dobru otpornost na koroziju nudi i veliku čvrstoću i krutost.

Hi-Fi kupolasti visokotonac

Hi-Fi visokotonski zvučnici reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika. Stvarajući harmoničan spoj neiskrivljenih i neobojenih zvukova širokog raspona, pružaju preciznu reprodukciju glasa i čist zvuk instrumenata te na taj način uravnotežuju ukupan zvuk kada su upareni s kombinacijom woofera.

Pozlaćeni priključak zvučnika



Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 30 W
- Napredne značajke zvuka: Kontrola visokih tonova i basova, Loudness (glasnoća), Digitalno pojačalo klase "D"

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: Woofer od 5 inča, 2-sistemski, Sustav zvučnika Bass Reflex, Odvojive rešetke zvučnika
- Napredne karakteristike zvučnika: pozlaćeni priključci zvučnika

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Linijski izlaz, FM antena, Lijevi i desni zvučnici
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: ponavljanje/nasumično/programirano, brzo premotavanje naprijed/natrag, pretraživanje sljedećeg/prethodnog albuma, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: reprodukcija/pauza, brzo premotavanje natrag/naprijed, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo

- Memorirane stanice: 20
- RDS: naziv stanice, vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata
- Poboljšanje tunera: Jednostavno postavljanje (plug&play), automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Oznake: Način rada DIM

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, FM antena, Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, Jamstveni certifikat
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 44 tipke i 2 AAA baterije
- Upute: 16 jezika

Dimenzije

- Bruto masa: 10 kg
- Neto težina: 8,5 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 240 mm
- Širina glavnog zvučnika: 174 mm
- Dubina glavne jedinice: 285 mm
- Visina glavne jedinice: 92 mm
- Širina glavne jedinice: 250 mm
- Visina ambalaže: 441 mm
- Širina ambalaže: 425 mm
- Dubina ambalaže: 310 mm
- Visina glavnog zvučnika: 260 mm



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 2.1.5

EAN: 87 12581 57915 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com