

Philips  
Cámara web para  
computadoras portátiles



SPZ6500

# Tu cámara web mundial

## 2 megapíxeles

Videos y fotos de alta calidad con 2 megapíxeles. Disfruta de un excelente campo de visualización con los lentes de gran ángulo y las imágenes nítidas que te ofrece la función autofocus sin necesidad de hacer ajustes manuales. Liviana para transportar, ideal para viajar.

### Sonido nítido desde cualquier parte

- Los micrófonos duales incorporados perfeccionan la experiencia de sonido
- Anulación de ruidos y reducción del eco

### Videollamadas con el más alto nivel de calidad

- Autofocus para videos y fotos increíblemente nítidas
- Digital Natural Motion para videos sin parpadeos
- Resolución de fotos optimizada de hasta 8 megapíxeles
- Pixel Plus 2, para más detalles, profundidad y claridad
- Video de alta calidad con certificación de Skype
- 2 megapíxeles para videos de alta calidad
- Las lentes de gran ángulo permiten ver más gente en un mismo cuadro

### Llévalo a todas partes

- Soporte incluido de fácil montaje para computadoras portátiles y monitores
- Cubierta protectora de la lente resistente a los rayones
- Compacta y delgada, totalmente fácil de transportar

# PHILIPS

## Destacados

### 2 megapíxeles

La cantidad de megapíxeles es un factor determinante en la calidad de imagen. El sensor CMOS de 2 megapíxeles te ofrece videos con una calidad sin precedentes en cámaras web.

### Video de alta calidad para Skype

Esta cámara web cuenta con la certificación de Skype, lo que te garantiza videos y sonido de alta calidad, comunicación gratuita y un servicio de mensajería instantánea desde cualquier lugar del mundo.

### Fotos optimizadas de hasta 8 megapíxeles

Tu cámara web te permite disfrutar de fotos más detalladas con resolución de 8 megapíxeles (con optimización de software), lo suficiente como para imprimir imágenes de gran tamaño con alta calidad.

### Autofocus para videos y fotos

Te garantiza videos y fotos increíblemente nítidas. Cuando el sensor de imágenes detecta una pérdida de nitidez, la función autofocus reajusta la lente rápidamente y con precisión de forma automática. Ahora el proceso es más rápido gracias al nuevo algoritmo de autofocus exclusivo de Philips.

### Lente gran angular

Las lentes de cristal de gran ángulo y alta calidad te ofrecen un campo de visualización

más amplio y funcionan de la misma forma que una lente fotográfica para poder ver más gente en un mismo cuadro sin perder la calidad de video.

### Movimiento natural digital



Philips desarrolló Digital Natural Motion para eliminar las vibraciones de las imágenes en movimiento. Digital Natural Motion calcula el movimiento de la imagen y corrige la vibración, tanto en películas como en las transmisiones televisivas. La impecable reproducción y la excelente nitidez que se logran con este sistema optimizan enormemente la experiencia de visualización.

### Pixel Plus 2

Con Pixel Plus 2, siempre disfrutarás de imágenes naturales, nítidas y con detalles excelentes en tu cámara web. Todo gracias a la potencia del procesador Pixel Plus, una innovadora tecnología de imágenes de TV aplicada al video de PC que aumenta la cantidad de líneas y píxeles para ofrecerte la mejor calidad.

### Micrófonos duales incorporados

Deja que tu voz se escuche con un sonido nítido y natural. Los micrófonos duales incorporados y la increíble tecnología de audio exclusiva de Philips crean un sonido virtual sin eco, capturan sólo la voz y minimizan los demás sonidos.

### Anulador de ruidos

Esta increíble tecnología de anulación de ruidos reduce los sonidos del entorno y perfecciona la claridad de la voz tanto en ambientes tranquilos como ruidosos. Además, elimina el eco para que los demás puedan escuchar tu voz con claridad.

### Soporte incluido de fácil montaje

El soporte incluido puede usarse en computadoras portátiles y monitores LCD.

### Cubierta de la lente resistente a los rayones

La primera cámara web en incorporar una cubierta protectora de lentes. Protege los cinco elementos de las lentes de cristal de alta calidad y evita que se ensucien o rayen cuando estás fuera de tu casa.

### Compacta y delgada, fácil de transportar

Compacta y delgada, totalmente fácil de transportar



# Especificaciones

## Conectividad

- Longitud del cable: 80 centímetros
- Conexión: USB 2.0
- Energía: Suministrada mediante cable USB
- Clase de video USB: UVC

## Requisitos del sistema

- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM: Y
- Espacio en el disco duro: 300-700 MB
- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Memoria RAM: 512MB (RAM o superior)
- Procesador: Intel Pentium® 4 2.4 GHz o un procesador AMD® equivalente
- USB: Puerto USB libre

## Caja externa

- Longitud: 19.6 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Longitud: 7.7 pulgadas
- Ancho: 18.8 cm
- Peso bruto: 2.1 kg
- Altura: 16.3 cm
- GTIN: 1 06 09585 19192 8
- Ancho: 7.4 pulgadas
- Altura: 6.4 pulgadas
- Peso neto: 0.3 kg
- Peso bruto: 4.630 lb
- Peso neto: 0.661 lb
- Peso de tara: 1.8 kg
- Peso de tara: 3.968 lb

## Dimensiones del envase

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de envase: Blister
- Ancho: 14.5 cm
- Profundidad: 6 cm
- Altura: 6.9 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Ancho: 5.7 pulgadas
- Peso bruto: 0.305 kg
- Profundidad: 2.4 pulgadas
- Peso neto: 0.1 kg
- Peso bruto: 0.672 lb
- Peso neto: 0.220 lb
- Peso de tara: 0.205 kg
- Peso de tara: 0.452 lb
- UPC: 6 09585 19192 1

## Dimensiones del producto

- Altura: 3 cm
- Ancho: 6.47 cm
- Profundidad: 2.66 cm
- Ancho: 2.5 pulgadas
- Altura: 1.2 pulgadas

- Profundidad: 1.0 pulgadas
- Peso: 0.064 kg
- Peso: 0.141 lb
- Alto (con soporte): 5 cm
- Ancho (con soporte): 6.47 cm
- Ancho (con soporte): 2.5 pulgadas
- Profundidad (con soporte): 5.5 cm
- Alto (con soporte): 2.0 pulgadas
- Profundidad (con soporte): 2.2 pulgadas
- Peso (con soporte): 0.07 kg
- Peso (con soporte): 0.154 lb

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Sujetador adicional incluido

## Mecánica

- Sensor: 2,0 MP CMOS
- Apertura máxima de la lente: F:2.0
- Angulo de visualización de la lente: 70 grados
- Estructura de la lente: 5 elementos
- Autofocus
- Balance de blancos: 2600 - 7600 k
- Iluminación mínima: &lt; 2 lux
- Formato de la información: YUY2, MJPEG
- Profundidad del color: 16 bits

## Software

- Añade video a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger
- Software especial: Philips CamSuite
- Visualizador de cámara web: Cámara web Companion

## Resolución

- Resolución de video: 2,0 MP
- Resolución fotográfica: 2,0 MP
- Resolución de las fotografías interpoladas: 8,0 MP
- Frecuencia máxima de cuadros: 90 cps

## Audio

- Micrófono: 2 micrófonos incorporados
- Reducción ruido
- Sonido estéreo
- Reducción del eco

## Funciones adicionales

- Zoom digital: 8x
- Seguimiento de rostro
- Divertidas funciones de video: Cambia el entorno de la comunicación, Marcos divertidos, Logotipos divertidos, Efectos divertidos
- Pixel Plus 2
- Movimiento natural digital
- Botón para instantáneas
- LED de actividad encendido/apagado



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.3.4

UPC: 6 09585 19192 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)