

Philips
Mikromuusikasüsteem

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350



Külluslik ja võimas heli

Helist haaratud

USB Directi ja helisisendi kaudu saate kuulata kõiki oma kaasaskantavasse muusikaseadmesse salvestatud lemmikpalu. See Philipsi mikrosüsteem mängib ka MP3-CD-sid ja CD-R/RW-sid ning sellel on Bass Reflexi kõlarid, mis esitavad võimast ja dramaatilist bassiheli.

Piiritu kuulamisrõõm

- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine
- 130 W RMS maksimaalne väljundvõimsus

Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid



MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3)". MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaili kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaili kiirelt ja lihtsalt edastada.



130 W RMS maksimaalne väljundvõimsus 130 W RMS maksimaalne väljundvõimsus

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine

Digitalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

MCM3350/12

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 130 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Kõrgsageduskõlar
- Põhikõlar: Kahesuunaline, 4" basskõlar

Heliesitus

- Esitav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Plaatide esitusrežiimid: 20 programmeeritavat valikut, Kordus/üks/kõik/programm, Juhuesitus, Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- Laadija tüüp: Alus, Mootoriga
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamise, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Automaatne digitaalhäälestus
- RDS: Jaama nimi, Programmi tüüp
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus
- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Antenn: FM antenn (75 oomi)

Ühenduvus

- USB: USB host
- Kuularid: 3,5 mm
- 3,5 mm stereoisend: Helisisend
- Muud liidesed: FM antenn

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamiseks
- Kell: Peaekraanil
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- Unetaimer

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Üleilmse garantii voldik
- Kaugjuhtimispuhast
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne

Võimsus

- Toiteallikas: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz

Mõõtmed

- Peaseadme laius: 249 mm
- Peaseadme kõrgus: 128 mm
- Peaseadme sügavus: 275 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 210 mm
- Kogukaal: 7,4 kg
- Peakõlari kõrgus: 262 mm
- Kaal pakendita: 6,2 kg
- Pakendi sügavus: 281 mm
- Pakendi kõrgus: 337 mm
- Pakendi laius: 486 mm



Väljalaske kuupäev
2016-06-17

Versioon: 2.0.5

12 NC: 8670 001 22806
EAN: 04 89518 56061 18

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com