



Philips
Protector contra
sobretensão

Escritório em casa

4 tomadas

SPN4041A



Elimine a confusão de cabos

Concebido para desempenho e protecção, este protector contra sobretensão inclui tecnologias avançadas para manter o equipamento a salvo de picos de electricidade. Os circuitos Power Blocker® desligam automaticamente a corrente para o seu sistema para proteger contra os picos subsequentes.

Protecção pura

- 1800 Joules
- Ligações telefónicas protegidas
- Power Blocker
- Garantia de equipamento de 150 000 €

Conveniência integrada

- 4 tomadas com protecção
- Cabo de alimentação de 2 m
- Arrumação do cabo incorporada

Simplicidade

- Integração de tomadas com protecção para crianças automática
- Indicadores de protecção fiáveis

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
34 x 5 x 10 cm
- Peso: 0,601 kg

Dimensões da embalagem

- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
14 x 38 x 5,5 cm
- Peso líquido: 0,661 kg
- Peso bruto: 0,753 kg
- Tara: 0,092 kg

- EAN: 87 12581 51888 2
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A):
38 x 18,5 x 16 cm
- Peso líquido: 1,983 kg
- Peso bruto: 2,533 kg
- Tara: 0,550 kg
- EAN: 87 12581 54567 3
- Número de embalagens para o consumidor: 3

Destaques

1800 Joules

Evite milhares de euros de prejuízo nos seus dispositivos electrónicos.

Ligações telefónicas protegidas

Os conectores incluem um cabo RJ11, que encaminha a linha telefónica através do protector contra sobretensão para proteger contra sobretensões e picos de tensão.

Power Blocker

Corta automaticamente a energia dos dispositivos ligados.

Garantia de equipamento de 150 000 €

Protege o equipamento ligado durante a vida útil do produto.

4 tomadas com protecção

Protege contra sobretensões/picos de corrente através de linhas de CA, suprimindo a energia da sobretensão. O excesso de energia é suprimido pelo MOV quando a unidade é sujeita a uma sobretensão.

Cabo de alimentação de 2 m

Alimenta uma unidade que pode estar a uma distância de 2 m da tomada de CA.

Arrumação de cabos

Um dispositivo para arrumação de cabos que permite que o cabo/fios sejam direccionados no mesmo sentido para uma aparência mais organizada

tomadas com protecção para crianças automática

Proteger as crianças de choques acidentais.

Indicadores de protecção

As luzes LED indicam se o seu protector contra sobretensão está a funcionar correctamente.



Data de publicação
2013-01-21

Versão: 1.4.8

12 NC: 8670 000 58715
EAN: 87 12581 51888 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com