



„Philips“
Nešiojamasis DVD
grotuvas

18 cm/7 colių skaitmeninis LCD
6 val. įrašų

PD7060



Nepriekaištinga vaizdo kokybė

su 16,7 mln. tikrųjų spalvų skystųjų kristalų monitoriumi (LCD)

Mėgaukitės filmais ir kitomis pramogomis kelyje naudodami „Philips“ nešiojamąjį DVD grotuvą PD7060. 18 cm (7 in) tikrųjų spalvų skystųjų kristalų monitoriuje vaizdai tiesiog atgyja. Lengvai rodykite ir dalykitės skaitmeninėmis nuotraukomis. Lengvas ir kompaktiškas, 6 valandos peržiūrų.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko
- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Lengvai pademonstruokite skaitmenines nuotraukas

- 17,8 cm (7 in) didelio tankio (800 x 480 piks.) LCD ekranas
- 180 laipsnių kampu sukamas ekranas, kad žiūrėti būtų dar patogiau
- Rodykite nuotraukas ir jų demonstracijas
- Peržiūrėkite nuotraukas tiesiai iš atminties kortelių, DVD ir CD diskų

Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Mėgaukitės 6 valandų nepertaukiamo atkūrimo*
- SD/SDHC kortelių lizdas – galėsite atkurti muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus
- Ryškumas automatiškai sureguliuojamas pagal aplinkos apšvietimą
- Patogus automobilinis laikiklis – naudoti bus dar lengviau



PHILIPS



asimpleswitch.com

Ypatybės

17,8 cm (7 in) HD LCD ekranas

Didelės skiriamosios gebos (800x480 piks.) spalvotas LCD ekranas suteikia galimybę mėgautis natūraliais vaizdais, demonstruoti ypatingas nuotraukas, žiūrėti mėgstamus filmus ir klausytis muzikos – aiški kiekviena detalė ir viskas trykšta ryškiomis spalvomis – lyg tai būtų aukštos kokybės spaudiniai.

Rodykite nuotraukas



Paprasčiausiai įdėkite diską ar atminties kortelę į leistuvą ir savo skaitmenines nuotraukas galėsite peržiūrėti tiesiai įrenginyje.

Iki 6 valandų filmų atkūrimo



Šiame „Philips“ yra kompaktiška integruota įkraunama baterija, todėl įrašais galėsite mėgautis ilgiau. Iki 6 valandų nepertraukiamo filmų, nuotraukų ir muzikos atkūrimo – ir tai tik vieną kartą įkrovus. Tiesiog prijunkite maitinimo laidą ir įkraukite grotuvą – argi ne paprasta.

180 laipsnių kampų sukamas ekranas



Ekraną galite sukti 180 laipsnių kampų ir nustatyti tinkamiausią žiūrėjimo kampą – nesvarbu, ar žiūrite filmą, ar nuotraukas. Pasukite arba sureguliuokite ekraną, kad jis neblizgėtų, o žiūrėjimo kampas būtų kuo patogesnis.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus



Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgalintųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Patogus automobilinis laikiklis



Kad pramogomis galėtumėte mėgautis keliaudami, pasiimkite nešiojamąjį DVD

grotuvą iš namų. Dėl unikalios automobilinio laikiklio sistemos grotuvu naudotis bus lengva, o greito atjungimo rankenėlė leis grotuvą lengvai nuimti, kai jo nebeaudosite. Nešiojamąjį DVD grotuvą galite pasiimti su savimi, o automobilyje liks tik laikiklis.

„DivX Certified“

Dėl „DivX“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatai veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified“ Philips“ įrenginį.

„SmartBright“

„SmartBright“ yra unikali „Philips“ funkcija, kuri veikia naudodama integruotą jutiklį ir automatiškai sureguliuoja ekrano nustatymus, todėl rodomas vaizdas tampa optimalus, sumažinamos energijos sąnaudos ir pailgėja monitoriaus naudojimo laikas, nes prieblandoje ekrano ryškumas sumažinamas, o esant geram apšvietimui jis padidinamas – jums visiškai nereikės rankiniu būdu reguliuoti ekrano ryškumo pasikeitus kambario apšvietimui.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 7 in / 18 cm
- Skyra: 800 x 480 x3(RGB)
- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
- LCD ekrano tipas: Su nuo atspindžių saugančia dangą, poliarizuotas

Garsas

- Išvesties galia: 600 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
- Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB (išvestis), > 76 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Kartoti, Maišyti grojimą, išdidinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC
- Glaudinimo formatai: „Divx“, MPEG4

Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3, WMA
- WMA sparta bitais: 32–192 kbps
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

Prijungimo galimybė

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 1,5 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 2
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1
- SD/MMC kortelių lizdas: SD/SDHC kortelių lizdas

Patogumas

- Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 1,5 A, 110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
- Kabeliai: 1 x AV laidai
- Nuotolinis valdymas: AY5509 plonas nuotolinio valdymo pultas
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
- Patogusis automobilinis laikiklis

Maitinimas

- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 6 val.*

Matmenys

- Pagrindinės dėžės matmenys: 225 x 270 x 245 mm
- Dėžučių kiekis: 3
- Dėžutės svoris: 4,87 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 235 x 255 x 70 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 197 x 31 x 166 mm
- Gaminio svoris: 0,83 kg
- Pakuotės tipas: „D-box“



Išleidimo data 2017-04-07

Versija: 1.1.7

12 NC: 8670 000 59228
EAN: 87 12581 52057 1

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* „Windows Media“ ir „Windows“ logotipas yra „Microsoft Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines (nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykitės vidutiniu garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.