



Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth®
Fekete

BT51B

Helyet a táncnak

Vidd magaddal a zeneszámaid a zsebedben elférő Bluetooth-hangsóróval. Az apróska hangsóróval 6 órán át játszhatod le a zenéidet kristálytisza hangzással, akár maximális hangerővel is. A vezeték nélküli hatótávolság 10 m. Rengeteg helyed marad, hogy végigtáncold a helyiséget.

Mindig készen áll

- Tényleg könnyű. Mindössze 90 g.
- Tényleg kicsi. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm.
- Akár 10 m-es vezeték nélküli hatótávolság

Egyszerűen párosítható. Egyszerűen tölthető.

- Bekapcsolt állapotban a Bluetooth párosításra kész
- USB töltés. Tartozék mikro-USB kábel.

Apró hangsóró. Kristálytisza, erőteljes hang.

- 1,5"-os szélessávú hangsóró. Kristálytisza hang.
- 5 órányi lejátszási idő
- Anti-clipping funkció. Nagyobb hangerő, torzítás nélkül.

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 W
- Hangrendszer: Monó

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter

Kompatibilitás

- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
- a következővel működik: iOS 10.2, Bluetooth 4.2 vagy annál korábbi

Tápellátás

- Elem típusa: lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemiideje: 5 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors telepítési útmutató, Nemzetközi garancialevél
- Kábel: USB töltőkábel

Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,18 kg
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Termék tömege: 0,135 kg

Fénypontok

Apró hangszóró. Kristálytisza hang.

Annyira könnyű a maga 90 g-os súlyával, hogy szinte észre sem veszed, hogy nálad van. Az 1,5"-os szélessávú meghajtó kristálytisza hangzást nyújt akkor is, ha feltekered a hangerőt.

5 órányi lejátszási idő. USB töltés.

Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 5 órányi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábellet legfeljebb 3 órát vesz igénybe.

Bluetooth-csatlakoztathatóság

A Bluetooth-készülékkel való párosítás egyszerű. Csak kapszold be a hangszórót, és máris párosíthatod. A vezeték nélküli hatótávolság 10 m.

Anti-clipping funkció

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet részed, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangszugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn átmenő hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő dinamikatartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Tényleg könnyű. Mindössze 90 g.

Tényleg könnyű. Mindössze 90 g.

Tényleg kicsi. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm.

Tényleg kicsi. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm.

Akár 10 m-es vezeték nélküli hatótávolság

A Bluetooth egy stabil és energiatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez – pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz – történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így ezzel a hangszugárzóval egyszerűen, vezeték nélkül élvezheted kedvenc zeneszámaidat, illetve a videók és játékok hangját.

USB töltés.

Tartozék mikro-USB kábel



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 7.1.5

EAN: 69 51613 99571 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com