

Philips
Minisistema Hi-Fi

MP3

FWM57



Conectividad total con Gameport

Si te interesa todo lo último en tecnología, conóce FWM57 de Philips con Gameport y Max Sound para la mejor experiencia de juego y un sonido potente y dinámico. Dale vida a tus juegos y a tu música.

Intuitivo y fácil de usar

- La pantalla de control animado cuenta con un medidor de VU doble

Potencia impresionante

- 2x200W RMS / 6500W PMPO
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido

Preparado para juegos

- Modos de sonido para distintos tipos de juegos
- Conexión de puerto de juegos para tu consola de video
- MIX-IT para mezclar el sonido de los juegos con tu música preferida

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Para disfrutar de 50 horas de música MP3 en CD

PHILIPS

Destacados

Amplificador clase «D»

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad de sonido. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te

puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

2x200W RMS / 6500W PMPO
2x200W RMS / 6500W PMPO

50 horas de música MP3-CD



Para disfrutar de 50 horas de música MP3 en CD

Conexión de puerto para juegos

Conexión de puerto de juegos para tu consola de video

Modos de sonido de juego

Modos de sonido para distintos tipos de juegos

MIX-IT para mezclar sonidos de juego

MIX-IT para mezclar el sonido de los juegos con tu música preferida

Pantalla de control animado

La pantalla de control animado cuenta con un medidor de VU doble



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x200W RMS / 6500W PMPO
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido, control ambiental virtual, Sonido de juego, MIX-IT

Parlantes

- Altavoz principal: 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 6,5", Rejillas de altavoces desmontables, Tweeter de 2", Piezoeléctrico
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea, puerto para juegos
- Otras conexiones: Salida de video combinada (CVBS), Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Indicaciones: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM/OM
- Control remoto: 32 teclas con 2 pilas AA

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 398 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 21 kg
- Altura del embalaje: 726 mm
- Altura del aparato: 322 mm
- Ancho del embalaje: 544 mm
- Profundidad del aparato: 396 mm
- Profundidad del parlante principal: 240 mm
- Ancho del parlante principal: 345 mm
- Altura del altavoz principal: 322 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir una / todas / programa, Repetir una / disco / programa, Programable de 99 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja cambiadora de discos
- Cantidad de discos: 5



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 3.0.4

EAN: 87 10895 86426 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com