

Philips Leitor de DVD portátil

PET731





























Filmes de DVD e DivX® em movimento

com montagem para automóvel inteligente e ranhura para cartões SD

Veja filmes em DVD no ecrã LCD a cores de 7" do Philips PET731 com qualidade de ecrã aperfeiçoada, graças ao Philips' Zero Bright Dot™. Desfrute em movimento de filmes DivX® e MPEG4 ou música em CD MP3/WMA. Inclui ranhura para cartões SD e saída de vídeo componente.

Mergulhe no entretenimento AV, em movimento

- Reproduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Partilhe ficheiros de imagem JPEG com CDs de Imagens
- · Ranhura para cartões SD/MMC para compatibilidade multimédia alargada

Uma experiência confortável, em qualquer lugar

- Ecrã Zero Bright Dot^TM para uma qualidade de ecrã ideal
- Visor LCD a cores TFT de 7" para imagem de alta qualidade
- Veja filmes com o formato panorâmico 16:9
- Altifalante estéreo de qualidade incorporado

Para o máximo de conveniência

- Até 4 horas de reprodução com pilha recarregável*
- Montagem para automóvel inteligente de utilização fácil
- Partilhe a diversão e o entretenimento com tomadas duplas para auscultadores



Especificações

Imagem/Visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- · tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
- · Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 7 polegada
- Resolução: 480(I)x234(A)x3(RGB)
- Luminosidade: 200 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 250:1
- Área de visualização efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Densidades de pixels: 0,107(l)x0,370(A)mm
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
- Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB (auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, CD de Imagens
- Modos de Reprodução de Discos: OSD, Repetição A-B, Ângulo, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, Repetir, Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço Lento, Zoom
- · Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compressão: Divx, MPEG4

Reprodução Áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, WMA
- Suporte de Reprodução: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD WMA
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Jolliet
- Taxa de bits MP3: 32 320 kbps
- Taxa de bits WMA: 32 192 kbps

Conectividade

- Saída Áudio Digital: Coaxial (cinch)
- Entrada CC: 9~12V
- Saída AV: Composto (CVBS) xI
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm x 2
- Outras ligações: Saída Entrelaçada Vídeo Componente
- Ranhura para cartão SD/MMC: Ranhura para cartões DS

Comodidade

- À prova de choque
- Indicação de carga

Acessórios

- Transformador CA/CC: AY4112/00 (110-240 v, 50/60 Hz)
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Telecomando: Telecomando esguio AY5507
- Cabos: I x cabos AV
- Manual do Utilizador: Inglês
- Montagem inteligente para automóvel: I p

Potência

• Tipo de Pilha: Bateria incorporada

Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 430 x 255 x 265 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 9,1 kg
- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 250 x 228 x 138 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 193 x 33 x 170 mm
- Peso do produto: 0,85 kg

Produtos em destaque

Reproduz DVD/DivX® e MPEG4

O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX® no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW, cartões de memória e DVD-video. Os CDs DivX® podem ser reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.

Ecrã Zero Bright Dot™

Desfrute de imagens de alta qualidade isentas de incómodos pontos brancos no ecrã LCD. Habitualmente, os visores LCD possuem imperfeições, designadas como 'bright dots' pela indústria dos LCD. Um número limitado de bright dots era anteriormente considerado um efeito colateral inevitável da produção em massa de LCD. Com os rígidos procedimentos de controlo de qualidade da Philips utilizados nos nossos Leitores de DVD Portáteis, os nossos visores LCD são produzidos com tolerância zero para os bright dots. Os Leitores de DVD Portáteis incluem a norma Philips Zero Bright Dot™ para garantir uma qualidade de ecrã ideal.

Montagem para automóvel inteligente

Para desfrutar de entretenimento em viagem, por que não levar o seu leitor de DVD de casa para a estrada consigo? Um sistema de montagem para automóvel exclusivo garante segurança e utilização fácil, com um braço de desacoplamento rápido que facilita a remoção do leitor quando não está a ser usado. Pode trazer o leitor de DVD portátil consigo, deixando apenas o suporte no automóvel.

Ranhura para cartão SD/MMC

Veja e partilhe os seus clipes de vídeo, fotografias e música - fácil e instantaneamente. Para maior conforto, o leitor integra uma ranhura para cartões de memória SD/MMC. Basta introduzir o cartão na ranhura no painel lateral do leitor e aceder aos ficheiros multimédia guardados.



Data de publicação 2009-01-22

Versão: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38704 EAN: 87 12581 41015 5 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

- * DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas
- registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.

 * Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.