

Philips  
CD 音響

黑色  
3 瓦  
數碼選台

AZ215B



## 隨時隨地享受音樂

每個人都喜歡享受生活中的簡約和方便。透過簡單易用的功能，方便攜帶的 Philips CD 音響，讓您陶醉於最喜愛的音樂中。

### 享受不同來源的音樂

- 播放 CD、CD-R 及 CD-RW
- FM 立體聲選台器
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

### 方便使用

- CD 隨機 / 重複功能提供個人化音樂享受
- 可編排 20 首 CD 曲目
- 20 個預設電台

### 豐富、清晰的音響體驗

- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 3W RMS 總輸出功率

# PHILIPS

CD 音響  
黑色 3 瓦, 數碼選台

# 規格

## 播放聲音

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首 / 曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM
- 天線: FM 天線
- 自動數碼選台: 是

## 聲音

- 音量控制: 上 / 下
- 音效系統: 立體聲
- 音效增強: Dynamic Bass Boost
- 最大輸出功率 (RMS): 3 瓦

## 喇叭

- 內置喇叭數量: 2
- 喇叭網狀外形: 金屬

## 連接

- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是



## 舒適

- 載入器類型: 機頂

## 電源

- 電源類型: 交流電或電池輸入
- 電池類型: C 規格 (LR14)
- 電池電壓: 1.5 伏
- 電池數量: 6

## 配件

- 電線 / 連接: 電源線
- 保用: 保用證
- 其他: 用戶手冊

## 尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 252 x 232 x 124 毫米
- 產品重量: 1 千克
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 280 x 260 x 160 毫米
- 重量 (含包裝): 1.6 千克

AZ215B/12

# 產品特點

## 播放 CD、CD-R 及 CD-RW



Philips 以製造可兼容市場上大多數光碟的產品而聞名於世。這款音響系統讓您欣賞到來自 CD、CD-R 和 CD-RW 的音樂。CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 表示您的音響系統可以播放 CD-R 和 CD-RW 光碟。CD-R 光碟是一次燒錄的, 可以在任何 CD 播放機上播放, 而 CD-RW 光碟可以多次錄製和重複抹寫, 只能在兼容的 CD 播放機上播放。

## CD 隨機 / 重複



「隨機 / 重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後, 只要選擇「隨機」或「重複」模式之一, 便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時, 都能體驗到不同的非凡音樂體驗。

## 可編排 20 首 CD 曲目

可編排 CD 播放的功能, 讓你依所需順序欣賞喜歡的曲目。

## Dynamic Bass Boost



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份, 讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音, 只要一個按鍵即可設定完成! 當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題, 可以開啟動態低音增強效果, 強化低音部份, 這樣, 即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

## 20 個預設電台

20 個預設電台



出版日期 2022-05-09

版本: 2.0.10

12 NC: 8670 001 30761  
EAN: 69 51613 99212 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)