

Philips  
DVD player portabil



PET712



Dublați-vă plăcerea de a viziona filme DVD și DivX<sup>®</sup>

cu al doilea ecran TFT LCD

Cu ajutorul PET712, puteți viziona filme DVD și DivX<sup>®</sup>, asculta muzică MP3/-CD sau puteți afișa fotografii digitale, confortabil, din mașină. Și cu ajutorul ecranelor TFT LCD duble, puteți partaja distracția și confortul acestui DVD player portabil.

**Pătrundeți în lumea divertismentului AV mobil**

- Extindeți-vă plăcerea de a viziona filme cu ecrane TFT LCD duble
- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX<sup>®</sup>, MPEG4
- Redă muzică de pe MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Partajați imagini JPEG cu Picture CD

**Pentru confort maxim**

- Husă pentru montare în mașină inclusă
- Include adaptor auto și telecomandă accesibilă
- Operare simplă și facilă
- Bucurați-vă de mai multă distracție cu jacuri pentru mai multe căști

**PHILIPS**

# Repere

## Ecrane TFT LCD duble

Ecranele duble permit afișarea aceluiași imagini video sau foto de la DVD playere portabile.

Este suficient să conectați și să montați ecranele pe tetierele din mașină. Acum puteți savura ușor și confortabil filmele și fotografiile JPEG preferate de pe DVD împreună cu familia și prietenii pe locurile din spate.

## Redare DVD/DivX® și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o

tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailere de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redare pe anumite DVD playere, DVD recordere și sisteme Home Theater.

## Muzică pe MP3-CD, CD și CD-RW

MP3 este o tehnologie de compresie revoluționară prin care fișiere mari de muzică

în format digital pot fi făcute de până la 10 ori mai mici, fără a le degrada radical calitatea audio. Un singur CD poate stoca până la 10 ore de muzică.

## Partajare Picture CD (JPEG)

Redarea multi-format vă permite să vizualizați imagini în mișcare și să rulați majoritatea formatelor de discuri savurând plăcerea maximă a vizionării.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 7 inch
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Luminositate: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Zonă vizualizare efectivă: 154,1 x 86,6 mm
- Pixel pitch: 0,107 (I) x 0,370 (H) mm
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

## Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB (boxe interne)

## Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

## Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

- Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

## Conectivitate

- Intrare CC: 12 V
- Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

## Comoditate

- Rezistent la șocuri

## Accesorii

- Adaptor CA/CC: Intrare CC 12 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cabluri: 1 x Cablu AV, 1 x Cablu de alimentare
- Kit auto: AY4196 (adaptor pentru priză auto, 12 V CC)
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5513
- Manual de utilizare: 16 limbi
- Cablu de alimentare: 1 bucată
- Ecran LCD secundar: 7" TFT LCD x 2 buc.
- Accesorii incluse: Husă de călătorie

## Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 375 x 275 x 385 mm
- Greutate bax: 8,99 kg
- Cantitate bax: 3
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 362 x 240 x 120 mm
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 157 x 32 x 151 mm
- Greutate produs: 1,21 kg



Data apariției 2017-04-10

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 000 39872  
EAN: 87 12581 42431 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)