

Philips
Sistem receiver AV digital

HTR5000



Auziți totul

Vă gândiți să vă transformați DVD playerul, recorderul sau chiar VCR-ul într-un sistem Home Entertainment complet? Cuplați-l cu elegantul sistem receiver digital și veți plonja în universul filmului și al muzicii.

Performanțe audio ireproșabile

- Amplificator de clasă D™ avansat pentru sunet compact și puternic
- Tweeterele Conical Dome îmbunătățesc sunetul SACD la frecvențe înalte
- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II

Configurare rapidă și ușoară

- Intrare analogică pe 6 canale pentru conectare directă
- Intrări coaxiale și optice
- Configurare rapidă a sistemului Home Entertainment

Mai multe surse, mai multe opțiuni

- TV
- DVD/SACD player
- Tuner FM/MW incorporat

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Convertor D/A:** 24 bit, 192 kHz
- **Răspuns în frecvență:** 40 - 20 000 Hz
- **Coeficient semnal/zgomot:** > 60 dB
- **Distorsionare și zgomot (1kHz):** 65 dB
- **Diafonie (1kHz):** 352 dB
- **Interval dinamic (1kHz):** >85 dB
- **Sistem audio:** Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, Stereo
- **Caracteristici superioare sunet:** Control înalte și joase, Mod Noapte, Amplificator digital clasa "D"
- **Setări egalizator:** Sci-Fi, Concert, Drama, Acțiune, Digital, Clasic, Jazz, Rock
- **Putere totală sunet (RMS):** 700 W
- **Putere de ieșire (RMS):** 6 x 115 W

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Mărci de tunere:** FM Stereo, MW
- **Reglare automată digitală**
- **Memorare automată**
- **Număr de canale presetate:** 40
- **RDS:** Nume post de radio

Conectivitate

- **Conexiuni frontale/laterale:** Ieșire căști
- **Alte conexiuni:** Intrare TV (audio, RCA), Intrare AUX, Multi-canal audio analogic, Intrare optică digitală, Intrare coaxială digitală, Ieșire coaxială digitală, Ieșire line-out, Antenă FM, Antenă MW

Alimentare

- **Alimentare:** 220-240 V, 50 Hz
- **Consum:** 180 W
- **Consum în stare de repaus:** < 1 W

Boxe

- **Difuzor satelit:** 2 căi, Ecranare magnetică frontală

- **Interval de frecvențe satelit:** 140-20.000 Hz
- **Impedanță difuzor satelit:** 3 Ohm
- **Driver pentru difuzor satelit:** Tweeter dome conic de 1", Woofer de 3" pentru medii
- **Difuzor central:** 2 căi, Ecranat magnetic
- **Interval de frecvențe central:** 140-20.000 Hz
- **Impedanță difuzor central:** 3 Ohm
- **Driver difuzor central:** Tweeter dome conic de 1", 2 woofere de 3" pentru frecvențe medii
- **Tip subwoofer:** Pasiv
- **Interval de frecvențe subwoofer:** 40-140 Hz
- **Impedanță subwoofer:** 3 Ohm
- **Driver subwoofer:** Woofer eficient de 6,5"

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Cablu audio, Cablu audio digital coaxial, Ghid de utilizare rapidă, Manual de utilizare, Antenă FM/MW, Certificat de garanție, Baterii pentru telecomandă
- **Baterii:** 2 baterii AA
- **Telecomandă:** 3139 238 04482
- **Manual de utilizare:** EN, FR, DE, IT, ES, NL, SV, PT, DA, FI, PL, RU, EL
- **Card de garanție**

Dimensiuni

- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 435 x 53 x 359 mm
- **Greutate set:** 4 kg
- **Dimensiuni boxe surround (L x Î x A):** 95 x 175 x 65 mm
- **Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A):** 220 x 95 x 75 mm
- **Dimensiuni subwoofer (L x Î x A):** 130 x 340 x 360 mm
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 639 x 312 x 444 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 15,2 kg

Caracteristici principale produs

Amplificator digital clasa 6x

Pentru o audiție perfectă, distorsiunile nu au ce căuta. Amplificatoarele digitale generează mult mai puțină căldură decât cele analogice. Amplificatoarele Philips de clasă D™ asigură o calitate net superioară a sunetului față de amplificatoarele digitale ale concurenței deoarece sunt proiectate astfel încât să controleze și să reducă interferențele electro-magnetice (EMI). În plus, acestea utilizează un design cu buclă închisă care elimină distorsiunile și pierderea calității semnalului audio. Rezultatul: performanțe audio superioare într-un volum mult mai mic.

Tweetere cu dom conic

Tweeterele Conical Dome îmbunătățesc sunetul SACD de înaltă frecvență prin redarea tuturor nuanțelor și inflexiunilor utilizând o membrană extrem de ușoară și rigidă din LEXAR. Aceasta permite tweeterele să difuzeze o gamă largă de frecvențe audio. Forma conică specială a reflectorului parabolic asigură o distribuire optimă a frecvențelor și, în consecință, redarea unor sunete acute extrem de clare și detaliate și o percepție de ansamblu a sunetului mult mai echilibrată.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Decodorul DTS și Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

Intrare analogică pe 6 canale

Intrarea analogică pe 6 canale permite conectarea directă a DVD/SACD playerului, prin ieșirea analogică aferentă.

Intrări coaxiale și optice

Intrările digitale coaxiale și optice permit conexiuni de calitate, cu pierderi de semnal minime. Astfel, puteți transfera semnal Dolby Digital, MPEG2, PCM sau dts de la echipamentul AV la receiver, printr-un singur cablu.

Ghid de utilizare rapidă

Pentru a vă îndruma în configurarea inițială a sistemului dvs., Philips vă pune la dispoziție un ghid de inițiere rapidă, cu o abordare simplă, cu imagini grafice și culori bine definite care vă prezintă etapele esențiale de conectare și preluare a imaginilor și a sunetului. Aceste etape esențiale sunt prezentate clar pe o singură pagină, inclusă în cutia produsului, pentru o configurare simplă și rapidă.



Data apariției 2009-01-21

Versiune: 6.0.15

12 NC: 9073 100 12552
EAN: 87 10895 87727 5© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com