



Philips
Digital-TV-antenn

Inomhus/utomhus
40 dB förstärkning

SDV8622



Förbättrad digital mottagning

40 dB förstärkt antenn

Den här antennen för inomhus-/utomhusbruk ger utmärkt digital och analog mottagning. Dess kompakta design och olika monteringsalternativ gör den enkel att installera. Läs i digitalboxens användarhandbok om strömförsörjningsalternativ.

Behåll signalkvaliteten

- Förstärk signalen med upp till 40 dB förstärkning

Enkel att installera var som helst

- Mycket kompakt design för enkel installation
- Flera monteringsalternativ gör den enkel att installera

Anpassa utseendet

- Väderbeständig, målningsbar yta för anpassning

Skyddar mot signalförlust

- Brusreduceringsfilter mot signalförlust

Miljövänlig

- Fri från PVC/BFR med hänsyn till miljön

PHILIPS

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

- Antennutgång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Antennkabel-längd: 600 cm
- Förstärkning (antenn + förstärkare): 40 dB
- Radioband: UHF, VHF, FM

Effekt

- Nätagadapter: Medföljer

Tillbehör

- Bruksanvisning: Medföljer

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
22,9 x 32,8 x 12,5 cm
- Nettovikt: 0,885 kg
- Bruttovikt: 1,3 kg

- Taravikt: 0,415 kg
- EAN: 87 12581 56410 0
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 27,1 x 24,2 x 32 cm
- Nettovikt: 1,770 kg
- Bruttovikt: 2,95 kg
- Taravikt: 1,180 kg
- EAN: 87 12581 56477 3
- Antal konsumentförpackningar: 2

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 25 x 4 x 18,8 cm
- Vikt: 0,8475 kg

Funktioner

40 dB förstärkning

Upp till 40 dB förstärkning som förstärker svaga signaler, utökar mottagningsområdet och gör att du kan ta emot fler signaler på ett längre avstånd.

Mycket kompakt design

Antennens kompakta paneldesign gör den enkel att placera såväl inom- som utomhus.

Flera monteringsalternativ

Flera monteringsalternativ (mast, vägg och skena) är tillgängliga för antennen så att du enkelt kan placera den hemma.

Väderbeständig och målningsbar

Väderbeständig, målningsbar yta så att den passar stilen både inomhus och utomhus.

Brusreduceringsfilter

Brusreduceringsfilter skyddar mot signalförlust

Fri från PVC/BFR

Produkten innehåller inte PVC- och BFR-material med hänsyn till miljön.

