

Philips 7000 series  
Blu-ray Disc/ DVD player

**CinemaPerfect HD**  
Αναπαραγωγή 3D  
Net TV



**BDP7600**



## Εξαιρετική απόδοση και στίλ

Το κρυστάλλινο βίντεο HD και η αναπαραγωγή σε 3D της συσκευής Blu-ray DVD BDP7600 της Philips σας προσφέρουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία προβολής, από την άνεση του καθιστικού σας. Χάρη στην κορυφαία της απόδοση, αυτή η συσκευή αναπαραγωγής σας συνδέει με τις αγαπημένες σας διαδικτυακές τοποθεσίες από την οθόνη της τηλεόρασής σας, μέσω του Net TV.

### Δείτε περισσότερα

- CinemaPerfect HD για καθαρότερη και ευκρινέστερη αναπαραγωγή βίντεο
- Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
- Net TV για δημοφιλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην τηλεόρασή σας
- Σύνδεση σε δίκτυο DLNA για να απολαμβάνετε φωτογραφίες και βίντεο από τον υπολογιστή σας
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας

### Ακούστε περισσότερα

- Dolby TrueHD και DTS-HD MA για surround ήχο HD 7,1
- Ήχος surround 7.1 καναλιών για τη βέλτιστη κινηματογραφική εμπειρία

### Περισσότερες δυνατότητες

- Ενσωματωμένο WiFi-n για ταχύτερη, ευρύτερη ασύρματη απόδοση
- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips
- Συνδεσιμότητα πληκτρολογίου USB για εύκολη περιήγηση στο Net TV και το internet



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## CinemaPerfect HD



Το CinemaPerfect HD engine της Philips προσφέρει ένα νέο πρότυπο για την ευκρινή και κρυστάλλινη αναπαραγωγή βίντεο. Αυτή η ευφυής τεχνολογία ελαττώνει το θόρυβο και καθιστά πιο ευκρινείς τις εικόνες, προσφέροντάς σας τις καλύτερες ποιητικά εικόνες βίντεο που έχετε δει ποτέ. Η μείωση θορύβου στις εικόνες βίντεο και η εκπληκτική προσαρμογή κλίμακας (scaling) λειτουργούν για τη μείωση του θορύβου, που παράγεται όταν το βίντεο συμπιέζεται σε μορφή MPEG. Με βελτιωμένη επεξεργασία χρωμάτων, η τεχνολογία αυτή αποδίδει ευκρινείς, ζωντανές εικόνες στην οθόνη.

## Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray



Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξιό φακό σε συγχρονισμό με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

## Net TV



Απολαύστε μια πλούσια ποικιλία ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το Net TV. Απολαύστε ταινίες, φωτογραφίες, ηλεκτρονική ψυχαγωγία και άλλο ηλεκτρονικό περιεχόμενο απευθείας στην τηλεόρασή σας μέσω του Philips Blu-ray Disc player όποτε θέλετε. Απλά συνδέστε το player απευθείας στην τηλεόραση του σπιτιού σας μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης και πραγματοποιήστε πλοήγηση και επιλογή αυτού που θέλετε να δείτε στην τηλεόραση μέσω του τηλεχειριστηρίου. Το μενού της Philips σας παρέχει πρόσβαση σε δημοφιλείς υπηρεσίες του Net TV προσαρμοσμένες στην οθόνη της τηλεόρασή σας.

## WiFi-n



Το WiFi-n, επίσης γνωστό ως IEEE 802.11n, είναι το νέο πρότυπο ασύρματου δικτύου. Περιλαμβάνει πολλές νέες επιλογές για τη βελτίωση της ποιότητας της ασύρματης σύνδεσης, προσφέροντας μεγαλύτερες ταχύτητες και μεγαλύτερο εύρος, σε σχέση με τα προηγούμενα πρότυπα WiFi. Το WiFi-n διαθέτει επίσης αναδρομική συμβατότητα, που καθιστά δυνατή τη μετάδοση και λήψη

σήματος από δρομολογητές που λειτουργούν με παλαιότερα πρότυπα WiFi.

## Σύνδεση σε δίκτυο DLNA



Η σύνδεση σε δίκτυο DLNA προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε προσωπικές φωτογραφίες, μουσική, βίντεο ή ταινίες στον υπολογιστή ή το οικιακό σας δίκτυο. Χρησιμοποιεί τη σύνδεση Ethernet (LAN) με ένα πρωτόκολλο DLNA που εξασφαλίζει ότι πιστοποιημένα προϊόντα βάσει DLNA συνεργάζονται απρόσκοπτα μεταξύ τους. Συνδέοντας το Blu-ray Disc player στο οικιακό σας δίκτυο, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες από όλες τις πιστοποιημένες βάσει DLNA συσκευές σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κόσμο της διασκέδασης με το πάτημα ενός κουμπιού, χάρη στο διαισθητικό περιβάλλον χρήστη, που έχει σχεδιαστεί για εύκολη περιήγηση.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO<sub>2</sub>. Πώς; Προσφέρουν σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.



# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Προηγμένη επεξεργασία βίντεο: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Βελτίωση εικόνας: Βελτίωση προσαρμογής στα περιεχόμενα, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Βελτίωση χρωμάτων, Μείωση θορύβου, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, 3/2-2/2 pull down
- Λόγος διαστάσεων: 21:9, 16:9, 4:3
- Μετατροπές D/A: 12 bit / 150MHz

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash drive
- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Αναπαραγωγή, Προσωρινή διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Μεταπήδηση, Μενού δίσκου, Repeat (Επανάληψη), Επανάληψη A-B, Ζουμ, Γωνία
- Κωδικός περιοχής BD: B
- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Βελτίωση εικόνας: Deep Color, x.v.Color

## Ήχος

- Σύστημα ήχου: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 KHz

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash drive
- Μορφή συμπίεσης: Dolby Digital, DTS, AAC (πολυκαναλικό), MP3, WMA, PCM

## Αναπαραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών

- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, Slideshow, Slideshow με αναπαραγωγή MP3, Περιστροφή, Ζουμ

## Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Ψηφιακή οπτική έξοδος, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Αναλογική

- έξοδος ήχου L/R, Ethernet, Υποδοχή κάρτας SD/SDHC, Έξοδος αναλογικού ήχου 5,1 καναλιών
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB 2.0
- Συνδέσεις δικτύου: Ενσωματωμένο WiFi, 802.11 b/g/n
- Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5

## Ευκολία

- Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Net TV
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Online αναβάθμιση υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- BD-Live (Προφίλ 2.0)
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπιά ελέγχου αφής
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Πορτογαλικά, Δανικά, Φινλανδικά, Πολωνικά, Τούρκικα, Νορβηγικά, Τσεχικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά

## Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Πιστοποιημένο οικολογικό προϊόν

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πολωνικά, Τούρκικα, Τσεχικά, Ουγγρικά, Σλοβακικά, Δανικά, Νορβηγικά, Ρουμανικά

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 15 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 W

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 435 x 43 x 236 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 2 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 495 x 99 x 327 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,6 κ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2014-08-04

Έκδοση: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477  
EAN: 87 12581 56466 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)