



Philips
Kabelloser Digital-
Kopfhörer

SBCHD I 505U



Ihr persönlicher Digital Surround Sound

Filme und Musik genießen

Der hervorragende HD I 500U verbindet den Komfort eines kabellosen Kopfhörers mit der Zuverlässigkeit und Qualität von Digital Audio. Musikgenuss, ohne andere zu stören, in einer von drei Mehrkanal-Dolby™-Betriebsarten.

Das ultimative kabellose Hörerlebnis

- 50 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Auswahl von 3 verschiedenen Dolby-Hörräumen
- Bass- und Höhenverstärkung zur besseren Soundwiedergabe
- Dynamische Bitzuteilung für noch mehr Hörerlebnis
- Digital Audio und Übertragung für optimale Qualität

Jederzeit startklar

- Digitale kabellose Übertragung für optimale Audioqualität

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!

- Ergonomisch geformte Polster verbessern Tragekomfort und Bassleistung

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Sound

- **Akustisches System:** Geschlossen
- **Frequenzgang:** 40 bis 24.000 Hz
- **Eingangssignal-Decodierung:** Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- **Magnettyp:** Neodym
- **Empfindlichkeit:** 100 dB
- **Lautsprecherdurchmesser:** 50
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** 85 dB

Tuner/Empfang/Übertragung

- **Kanaltrennung:** >60 dB
- **Effektive Reichweite:** 100 m
- **Trägerfrequenzbereich:** 863,0 bis 865,0 MHz
- **Modulation:** GFSK

Komfort

- Autom. Warnung "Außer Reichweite"
- Automatisches Audiosignal-Routing
- **Betriebszeit:** +/- 10 Stunden

Stromversorgung

- **Stromversorgung der Kopfhörer:** 2 1,5-V-NiMH-Akkus, R6/AA
- **Stromversorgung des Transmitters:** 230 VAC

Verpackungsabmessungen

- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 32,6 x 35,5 x 15,8 cm
- **EAN:** 87 10895 91844 2
- **Bruttogewicht:** 1,5 kg
- **Nettogewicht:** 1,2 kg
- **Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1
- **Verpackungsart:** Karton
- **Eigengewicht:** 0,3 kg

Außenkarton

- **EAN:** 87 10895 91844 2
- **Bruttogewicht:** 2 kg
- **Außenkarton (L x B x H):** 36 x 33,1 x 16,3 cm
- **Nettogewicht:** 1,2 kg
- **Anzahl der Verbraucherverpackungen:** 1
- **Eigengewicht:** 0,8 kg

Wichtige Produktinfos

50 mm Lautsprecherstreiber

Der 50 mm Lautsprecherstreiber kombiniert hoch empfindliche Mylar-Membranen mit der Leistung von Neodym-Magneten für einen kräftigen verzerrungsfreien Sound.

3 Dolby Headphone™-Raummodi

Dank der Dolby Headphone-Technologie haben Sie bei einem Kopfhörer die Surround Sound-Qualität wie bei einem Wiedergabesystem mit fünf Lautsprechern. Da das Surround Sound-Hörerlebnis eines einwandfrei eingestellten und kalibrierten 5.1-Kanal-Lautsprechersystems modelliert wird, eignet sich diese Technik hervorragend für tragbare Kopfhörer mit Surround Sound.

Bass- und Höhenverstärkung

Durch die Bass- und Höhenverstärkung kommen Sie in den Genuss einer ausgesprochen natürlichen Klangwiedergabe für die Musik Ihrer Wahl.

Dynamische Bitzuteilung

Bei dieser patentierten Technologie von Philips werden digitale Audiodaten so verarbeitet, dass Ihnen eine absolut detailtreue Wiedergabe garantiert wird.

Volldigitale Signalverarbeitung

Da das Audiosignal von der Übertragungsverbindung bis zum Kopfhörer digital übertragen wird, sind eine Spitzenqualität und eine hervorragende Störfestigkeit gewährleistet.

Digitale kabellose Übertragung

Die digitale kabellose Übertragung bietet nicht nur einen gleichmäßigeren Empfang und eine bessere Audio-Qualität als die analoge UKW-Übertragung, sondern verbraucht auch weniger Energie. Dank der patentierten Technologie von Philips ist der Ton auch beim Herumlaufen absolut synchron mit dem Bild.

Ergonomisch geformte Ohrpolster

Die ergonomische Form der Ohrpolster und das hochwertige Material sorgen für komfortablen Sitz und bessere Bassleistung – die Qualität bleibt durch reduzierten Klangverlust erhalten.



Ausstellungsdatum
2008-10-14

Version: 4.0.7

12 NC: 9082 100 05467
EAN: 87 10895 91844 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com