



Philips
Auricular Hi-Fi inalámbrico

SBCHC8430



Comodidad ligera

Sin cables

Imagínatelo: sin problemas con los cables y la libertad de moverte y disfrutar de tu música con unos auriculares estéreo inalámbricos FM de calidad.

Te olvidarás de que los llevas puestos

- Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves
- El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.

La experiencia de audición inalámbrica perfecta

- ALC ayuda a evitar las distorsiones audibles de las señales de entrada
- El controlador del altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento

Siempre preparado

- Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos
- Escoge entre 2 canales para evitar interferencias
- Incluye pilas para que puedas utilizar el producto inmediatamente

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Respuesta de frecuencia: 10 - 20.000 Hz
- Tipo de imán: Ferrita
- Sensibilidad: 100 dB
- Diámetro del altavoz: 32 mm

Sintonizador/Recepción/Transmisión

- Separación entre canales: > 30 dB
- Frecuencia de tono piloto: 19 kHz
- Alcance efectivo: 100
- Alcance de frecuencia de la portadora: 863 - 865 MHz
- Modulación: FM
- Número de canales: 2

Comodidad

- Desconexión automática
- Indicación de pila baja
- Doble PLL
- Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas

Alimentación

- Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V AAA
- Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC de 12 V/200 mA

Caja exterior 2

- I2NC: 9082 100 04227
- EAN/UPC/GTIN: 1 26616 01024 7
- Peso bruto: 2,252 kg
- Altura: 320 mm
- Longitud: 240 mm
- Cantidad: 2
- Peso tara: 0,490 kg
- Anchura: 228 mm

Datos del embalaje

- I2NC: 908210004227
- EAN/UPC/GTIN: 0 26616 01024 0
- Peso bruto: 0,881 kg
- Altura: 276 mm
- Longitud: 214 mm
- Cantidad: 1
- Peso tara: 0,325 kg
- Anchura: 106 mm

Características destacadas

Auriculares con 3 sistemas de ajuste

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Diseño ligero

Los materiales de calidad resistente y ligeros mejoran la comodidad y ofrecen una escucha prolongada.

Control de nivel automático (ALC)

Este inteligente circuito electrónico garantiza que el nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente al nivel apropiado, evitando distorsiones y permitiéndote disfrutar de la mejor música.

Controlador del altavoz de 32 mm

El controlador del altavoz de 32 mm es un elemento compacto, pero al mismo tiempo potente, para proporcionar un sonido sin distorsiones con cualquier potencia de entrada.

Transmisión inalámbrica por FM

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

2 canales de transmisión

Gracias a la existencia de dos canales de transmisión, el placer de la audición está protegido pues podrás pasar fácilmente al que te ofrezca la mejor recepción.

Se incluyen las pilas

No necesitarás comprar pilas para empezar a utilizarlo. ¡Colócalas y listo!



Fecha de emisión
2007-10-15

Versión: 2.0

I2 NC: 9082 100 04227
UPC: 0 26616 01024 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com