



Draadloze telefoon

- 1,8 inch display, witte verlichting
- Luidsprekertelefoon met handset
- 2 handsets

D2302B/22

Geniet van wat u ziet

De Philips D230 draadloze telefoon biedt hoogwaardig geluid en een groot, helder display in een slank, ergonomisch ontwerp. Gebruik slimme privacy modi en profiteer van veel comfort en geweldig geluid, allemaal handsfree.

Voordelen

Prettig en eenvoudig

- Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt*
- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Privacyinstellingen: oproepblokkering en nummerblokkering

Kenmerken

Display van 4,6 cm (1,8")

Geavanceerde geluidstesten

We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier

Kristalhelder geluid

- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid

Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid komen.

PHILIPS

Nummerherkenning*



Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Antislipbehuizing



De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

Programmeerbare sneltoetsen



Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

Tot 16 uur spreektijd



Meerdere privacyinstellingen

Hecht u thuis veel waarde aan uw privacy en rust? De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt van een nummer dat begint met een van deze cijfers of als het nummer overeenkomt met een van de ingestelde te blokkeren nummers, dan gaat de telefoon niet over. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen naar specifieke nummers te blokkeren (bijvoorbeeld 0900-nummers).

Milieuvriendelijk product



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. De straling neemt met maximaal 95% af tijdens het opladen. Als de modus ECO+ is geactiveerd, is er helemaal geen straling.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Comfort

Menustructuur in de handset	Menulijst
Luidsprekertelefoon - handsfree praten	Ja
Oproepen blokkeren	Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
	Indicator met 3 balkjes
Signaalsterkte-indicator	
Indicatie voor batterij opladen	Batterijpictogram met 3 balkjes
Intercom - meerdere handsets	Ja
Datum-/tijdsaanduiding	Ja
Programmeerbare sneltoetsen	Toets 1 en 2
Gespreksbeheer	Wisselgesprek* Nummerherkenning* Mute-functie microfoon Gemiste gesprekken Ontvangen gesprekken Gekozen oproepen
Blokking van toetsenpaneel	Ja
Toetsgeluid in-/uitschakelen	Ja
Automatisch ophangen	Ja
Mogelijkheid voor meerdere handsets	Maximaal 4
Aantal toetsen	20
Toetsen op het basisstation	Paging-toets
Tot 16 uur spreektijd	Ja
Oplaadtijd: 8 uur	Ja
Snoerlengte	1,8 m
Netsnoerlengte	1,8 m
Collectie	Open veld < 300 m; binnen < 50 m
Bellers blokkeren / zwarte lijst*	Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
Antislipbehuizing	Uniforme structuur
Tot 200 uur stand-bytijd	Ja

Geluid

Volumeregeling op handset	Ja
Ringtones op handset	10, polyfoon
HQ-Sound	Ja

Beeld/scherm

Schermgrootte	4,6 cm (1,8")
Schermtipe	1 regel dot-matrix + 1 regel numeriek + pictogrammen
Achtergrondverlichting: ja	Ja
Kleur van achtergrondverlichting	Wit

Geheugencapaciteit

Telefoonboek	50 namen en nummers
Capaciteit nummerherhalingslijst	10 laatste nummers
Gegevens in gesprekkenlog	20 vermeldingen
Telefoonboek opslaan in basis	Ja

Vermogen

Batterijcapaciteit	500 mAh
Batterijtype	Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
Netspanning	AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Beveiliging

Transmissie-encryptie: ja	Ja
---------------------------	----

Netwerkfuncties

Compatibel	GAP
------------	-----

SAR-waarde

Philips-handsets	< 0,1 W/kg
------------------	------------

Ecologisch ontwerp

ECO+	Ja
------	----

Afmetingen van de verpakking

Verpakkingstype	Karton
Aantal producten	1
Type schap	Leggen
Hoogte	13,5 cm
Breedte	18,4 cm
Diepte	8,5 cm
Brutogewicht	0,593 kg
Nettogewicht	0,489 kg
Gewicht van de verpakking	0,104 kg
EAN	48 95185 61118 1

* *Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, juni 1
Versie: 3.0.3
EAN: 4895185611181

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com