

Philips  
Rádio Portátil

AE2730



## Os seus sons preferidos num design clássico

Um rádio analógico portátil que funciona ligado à corrente ou com pilhas. Os seus controlos práticos permitem sintonizar facilmente as suas estações preferidas. A caixa em madeira proporciona um aspecto clássico e melhora a qualidade de som.

### **Desfrute das suas estações de rádio preferidas ou de música MP3**

- Sintonização analógica FM/MW
- Entrada de linha para o leitor portátil de MP3

### **Excelente reprodução de som**

- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total de 2 W RMS

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificações

## Som

- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
- Potência de saída (RMS): 2 W
- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: rotativo

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM, MW

## Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador, Cabo

áudio, Adaptador CA-CC

## Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 260 x 137 x 141 mm
- Peso do produto: 1,67 kg

## Potência

- Tipo de bateria: LR14
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Número de pilhas: 6
- Alimentação eléctrica: 220-240 V

## Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer full range de 3"

# Destaques

## Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.



Data de publicação  
2011-07-21

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 000 32579  
EAN: 87 12581 35319 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)