

Philips
CD Soundmachine con
refuerzo dinámico de
graves



AZ1226

Todo en uno, música en MP3 con un sonido grave enriquecido

Disfrutas de las cosas sencillas de la vida y de la comodidad. El elegante y compacto AZ1226 te permite sumergirte en el placer que supone disfrutar de tu música favorita con unos graves enriquecidos a través de un sistema realmente sencillo de utilizar.

Reproductor de CD con todas las prestaciones

- MP3-CD, compatible con CD-R/RW
- Aleatorio/programa/repetición de CD para disfrute personal de la música

Rendimiento de graves mejorado

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Altav. banda comp. 10,2 cm/4"

Fácil de usar

- Grabación sincronizada de CD a cinta
- Pantalla LCD multifuncional
- Toma para auriculares estéreo

PHILIPS

Especificaciones

Sonido


- Potencia de salida (RMS): 2 X 1,2 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio
- Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
- Diámetro del altavoz: 4 pulgadas
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20
- Número de pletinas: 1
- Tecnología de pletina de casete: Mecánica

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, OM



Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Potencia

- Red eléctrica
- Tipo de batería: LR14
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 470 x 210 x 290 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 400 x 162 x 238 mm
- Peso: 2,9 kg
- Peso incluido embalaje: 3,7 kg

Destacados

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

Aleatorio/programa/repetición de CD

La función de reproducción aleatoria/programación/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio, programación o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Altav. banda comp., 10,2 cm/4"

Altav. banda comp. 10,2 cm/4"

grabación sincronizada de CD

Grabación sincronizada de CD a cinta

Pantalla LCD multifuncional

Pantalla LCD multifuncional

Toma para auriculares estéreo

Conecta tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al reproductor.



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767
EAN: 87 10895 87182 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com