

Philips
Магнитола с CD и
динамическим усилением
НЧ



AZ2060

Насыщенное звучание басов

Вы оцените эту простую, но универсальную систему AZ2060 с качественными 2-канальными динамиками, дающими превосходное качество звука. Наслаждайтесь насыщенным звучанием любимых компакт-дисков или 30 предварительно настроенных на цифровом тюнере FM-станций - когда и где угодно!

Впечатляющее звучание басов

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы

Насладитесь возможностями цифровой настройки

- Цифровая настройка с позициями
- Программирование автосохранения для однокнопочной настройки на радиостанцию

Легкость использования

- режимы CD shuffle/program/repeat
- Гнездо стереонаушников
- Линейное подключение
- Удобный пульт ДУ

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Улучшенные акустич. системы: Пьезо
- Типы громкоговорителей: 2-х полосная AC Bass Reflex
- Выходная мощность (RMS): 2 X 2 Вт
- Усиление звука: 2-х шаговое динамическое усиление НЧ
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр динамика: 4 дюйма
- Регулятор громкости: Регулятор громкости поворотный энкодер

Динамики

- Встроенные динамики: 2

Аудиовоспроизведение

- технология кассетной деки: Механическая
- Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Количество дек: 1
- программируемые дорожки: 20

Тюнер/Прием/Передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM

- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Диапазоны тюнера: FM, CB

Возможность соединения

- Вход Aux: Линейный вход
- Наушники: 3,5 мм

Удобство

- Цифры на дисплее: 7
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 493 x 210 x 314 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 435 x 174 x 263 мм
- Вес: 3,3 кг
- Вес, включая упаковку: 4,4 кг

Питание

- Тип батареи: LR20
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Электропитание: да
- Количество батарей: 6



Основные

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Акустическая система Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Цифровая настройка с позициями

Цифровая настройка с позициями

Программирование автосохранения

Программирование автосохранения - это удобный режим, позволяющий Вам настраивать на любимые станции и устанавливать предварительные настройки станций одним нажатием кнопки. Этот режим дает возможность избежать длительного процесса настройки радиостанций и их предварительной настройки вручную. Встроенная электрическая схема автоматически сканирует частоты местных радиостанций, останавливается на наиболее сильных радиосигналах и присваивает их конкретным позициям настройки.

режимы CD shuffle/program/repeat

режимы CD shuffle/program/repeat

Гнездо стереонаушников

Гнездо стереонаушников

Линейное подключение

Линейное подключение

Удобный пульт ДУ

Удобный пульт ДУ



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 3.0.4

12 NC: 9073 101 01067
EAN: 87 10895 80748 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com