



Philips
Amplificador para
automóviles

- 4 canales
- 900 W de potencia máxima



CMQ405



Escucha tu música mientras viajas

con la conexión de 4/3/2 canales en puente

Más potencia y menos distorsiones con el amplificador para automóviles Philips CMQ405 de 4/3/2 canales. Sólo debes conectar tu sistema de audio estéreo a la entrada de alto nivel o RCA para disfrutar de una potencia máxima de 900 W y un audio de alta fidelidad con graves profundos.

Alta potencia, baja distorsión

- Potencia de salida total: 4x75 W RMS
- Amplificador de baja distorsión para una reproducción de sonido original
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

Fácil de usar y de instalar

- Entrada de alto nivel para establecer una conexión con la fuente de audio
- Filtros variables de graves y agudos para obtener increíbles efectos de sonido
- Control de volumen independiente para que disfrutes de tu música al máximo

Alta resistencia y rendimiento sostenible

- Fuente de alimentación MOSFET para un bajo consumo óptimo
- El cuerpo de refrigeración de aluminio evita el sobrecalentamiento
- Mecanismo de protección múltiple para cortes de energía

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (MÁX): 900 W
- Clase: AB
- Número del canal: 4
- Capacidad del canal: 4/3/2
- Relación señal / ruido: 97 dB
- Respuesta de frecuencia: 5-50k Hz
- Impedancia: 2-8 ohmios

Conectividad

- Entrada de nivel de línea (RCA): 2 sets
- Entrada de alto nivel: 1 set

Optimización del sonido

- Filtro de graves: -12 dB/oct

- Filtro de agudos: -12 dB/oct
- Control de nivel de entrada: 0,3mV - 6V

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Inglés, español, portugués, ruso
- Cables: Conectores de entrada de alto nivel

Administración de energía

- Clasificación del fusible: 20A x 2
- Alimentación de energía: 12 V de CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
240 x 49 x 373 mm

Destacados

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Entrada de alto nivel

La entrada de nivel del altavoz permite el ingreso directo de la señal desde el receptor al amplificador, aun cuando no hay una toma de salida RCA en el receptor. De esta manera, el amplificador también es compatible con receptores para automóviles de otras marcas y te ofrece música de mejor calidad y más potente.

Optimización del subwoofer

Amplificador de baja distorsión para una reproducción de sonido original.

Mecanismo de protección múltiple

Mecanismo de protección múltiple ante cortes de energía

Filtros de graves y agudos

Filtro variable de graves y filtro de agudos para obtener increíbles efectos de sonido



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 65567
EAN: 69 23410 70363 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com