



Philips  
przenośny głośnik  
beprzewodowy

Bluetooth®  
Biała

BT51W

## Zrób miejsce do tańca

Zabierz muzykę ze sobą dzięki głośnikowi Bluetooth, który mieści się w kieszeni. To niewielkie urządzenie zapewnia sześć godzin odtwarzania i niezwykle wyraźny dźwięk, także przy maksymalnej głośności. Zasięg łączności bezprzewodowej wynosi 10 m. Zostanie Ci dużo miejsca do tańca.

### Zawsze gotowe do drogi

- Naprawdę lekki — zaledwie 90 g
- Naprawdę mały — 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Bezprzewodowy zasięg do 10 m

### Łatwe parowanie i ładowanie.

- Urządzenie Bluetooth jest gotowe do sparowania zaraz po włączeniu
- Ładowanie przez USB, przewód micro-USB w zestawie

### Miniaturowy głośnik. Wyraźne i głośne brzmienie.

- 1,5-calowy głośnik szerokopasmowy. Wyraźny i czysty dźwięk.
- 5 godzin odtwarzania
- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma. Wysoki poziom głośności bez zniekształceń.

# PHILIPS

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- System dźwięku: Mono

### Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biała

### Łączność WiFi

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasma Bluetooth: Linia wzroku 10 m

### Zgodność

- inne urządzenie Bluetooth
- współpraca z: iOS w wersji 10.2, Bluetooth 4.2 lub starszy

### Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 5 godziny

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Przewód: Przewód do ładowania USB

### Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Waga wraz z opakowaniem: 0,18 kg
- Wymiary opakowania (S x G x W): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Waga produktu: 0,135 kg

## Zalety

### Miniaturowy głośnik. Wyraźny dźwięk.

Ten niewielki, ważący zaledwie 90 g głośnik jest tak lekki, że właściwie nie odczujesz jego ciężaru. 1,5-calowy przetwornik pełnozakresowy zapewnia wyraźny, czysty dźwięk nawet po zwiększeniu głośności.

### 5 godzin odtwarzania i ładowanie przez USB

Akumulator zapewnia 5 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje mniej niż 3 godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi micro-USB.

### Łączność Bluetooth

Parowanie z urządzeniem Bluetooth jest proste. Głośnik jest gotowy do sparowania zaraz po włączeniu. Bezprzewodowy zasięg wynosi 10 m.

### Zapobieganie obcinaniu pasma

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągnięcia wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

### Naprawdę lekki — zaledwie 90 g

Naprawdę lekki — zaledwie 90 g

### Naprawdę mały — 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Naprawdę mały — 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

### Bezprzewodowy zasięg do 10 m

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

### Ładowanie przez USB.

Przewód micro-USB w zestawie

