

# PHILIPS



## Cuffie True wireless

Audio naturale

Cancellazione del rumore

Chiamate più nitide in movimento

Bluetooth LE Audio\*



TAT3508BK

## Ascolto chiaro tutto il giorno, dalla musica alle chiamate

Sempre al lavoro! Questi auricolari True Wireless a cancellazione del rumore offrono un audio eccellente e riducono il rumore del vento. Potrai immergerti nella tua musica e goderti chiamate nitide anche quando sei in viaggio. Riponi la custodia di ricarica in tasca e preparati alla giornata.

### Audio superiore

- Philips sound: audio avvolgente e naturale
- Ascolta sempre la tua musica senza rumore
- Chiamate più nitide in movimento. Sentiranno te, non il rumore
- Connettività e audio migliori. Bluetooth di ultima generazione\*

### Semplice e comodo

- Cuffie in ear sicure e comode
- Resistenza a schizzi e sudore IPX4
- Connessione multipoint e comandi tattili
- App Philips Headphones. Controlla la cancellazione del rumore e molto altro ancora

### Pronte per te

- Custodia di ricarica tascabile e modalità mono per averli sempre pronti
- Zero preoccupazioni. Fino a 21 ore di riproduzione con la custodia
- Ricarica rapida per 15 minuti per ottenere un'ora aggiuntiva
- Dimensioni custodia di ricarica: 35 x 62 x 28 mm

# In evidenza

## Cancellazione del rumore



La cancellazione del rumore elimina i rumori esterni, incluso il vento, e tu puoi sentire solo la musica o le chiamate. Lascia il dispositivo in modalità automatica o effettua la regolazione con l'app Philips Headphones. Vuoi sentire cosa succede intorno a te? Tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso.

## Chiamate più nitide in movimento



Durante una chiamata, un microfono dedicato cattura il suono della voce mentre un algoritmo di intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo circostante. La persona con cui stai parlando sentirà la tua voce, non il traffico o le conversazioni delle persone vicine!

## Bluetooth di ultima generazione\*



Questi auricolari sono compatibili con dispositivi che supportano lo standard Bluetooth LE Audio e il codec LC3\* per offrirti una connessione più stabile e un audio decisamente migliore. Se riproduci musica in streaming o effettui chiamate in aree edificate, l'audio non subisce interruzioni, e durante la visione di film o sessioni di gaming, praticamente non ci sono ritardi.

## Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, l'ascolto sarà sempre piacevole! Questi auricolari True wireless con driver da 10 mm, ottimizzati per il Philips sound, ti offrono un audio avvolgente e naturale, con bassi profondi, qualunque cosa tu voglia ascoltare.

## Custodia di ricarica tascabile

Con la piccola custodia di ricarica in tasca, gli auricolari saranno sempre pronti per te. Rimangono protetti e in carica quando non li usi, mentre la modalità mono ti permette di utilizzare un auricolare mentre l'altro si ricarica.

## Multipoint e comandi tattili

I comandi tattili sugli auricolari semplificano le cose, mentre la connessione multipoint permette il collegamento simultaneo a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android). Con Google Fast Pair

puoi invece eseguire l'associazione a un dispositivo Android compatibile con un solo tocco.

## Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Non preoccuparti mai delle condizioni climatiche: grazie alla classificazione IPX4 questi auricolari sono resistenti agli schizzi e non temono la pioggia! Vuoi indossarli durante un breve allenamento o in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.

## 21 ore di riproduzione con la custodia

Avrai 7 ore di riproduzione con una ricarica completa e 14 ore extra dalla custodia. Ti basta riporre gli auricolari nella custodia per una ricarica completa in 2 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 15 minuti di ricarica per avere un'ora in più di riproduzione. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

## App Philips Headphones

Puoi usare l'app Philips Headphones per personalizzare la cancellazione del rumore, disattivare la riduzione automatica del rumore del vento e regolare il livello di trasparenza quando usi la modalità di avviso. L'equalizzatore ti consente di ottimizzare i suoni e di tenere aggiornato il software delle cuffie anche tramite l'app.

## Cuffie in ear sicure e comode

I morbidi cuscinetti in silicone intercambiabili ti garantiscono il massimo comfort. Gli auricolari si inseriscono in modo sicuro nel canale uditivo, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. Inoltre, i supporti rendono gli auricolari facili da mettere e da togliere.

# Specifiche

## Audio

Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz  
Diametro altoparlante: 10 mm  
Impedenza: 32 Ohm  
Potenza in ingresso massima: 5 mW  
Sensibilità: 95 dB (1 kHz)  
Tipo di driver: Dinamico

## Connettività

Versione Bluetooth: 5,3  
Senza fili  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC  
Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

## Scatola esterna

Lunghezza: 29,5 cm  
Numero di confezioni consumatori: 24  
Larghezza: 25,5 cm  
Peso lordo: 3,83 Kg  
Altezza: 27,7 cm  
GTIN: 1 48 95229 13160 3  
Peso netto: 1,584 Kg  
Tara: 2,246 Kg

## Funzioni utili

Resistenza all'acqua: IPX4  
Supporto dell'app Philips Headphones  
Google fast pair  
Modalità mono per TWS  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: Contatto

## Scatola interna

Lunghezza: 13,7 cm  
Numero di confezioni consumatori: 3  
Larghezza: 11,7 cm  
Altezza: 11,9 cm  
Peso netto: 0,198 Kg  
Peso lordo: 0,41 Kg  
Tara: 0,212 Kg  
GTIN: 2 48 95229 13160 0

## Potenza

Numero di batterie: 3 pz.  
Autonomia di riproduzione: 7 + 14 ore  
Tempo di carica: 2 ore  
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr  
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (built-in)

Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)  
Peso della batteria (totale): 11,5 g  
Capacità della batteria (custodia): 400 mAh  
Capacità della batteria (auricolari): 55 mAh

## Dimensioni dell'imballo

Altezza: 13 cm  
Tipo di imballaggio: Confezione  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Larghezza: 11 cm  
Profondità: 4,2 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 13160 6  
Peso lordo: 0,113 Kg  
Peso netto: 0,066 Kg  
Tara: 0,047 Kg

## Accessori

Guida rapida  
Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)  
Custodia di ricarica  
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

## Design

Colore: Nero  
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone  
Tipologia auricolare: Cuffie in ear  
Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone

## Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: an AI mic  
Riduzione del rumore del vento

## Dimensioni (l x p x a)

Dimensioni custodia di ricarica (LxPxX): 6,28 x 2,81 x 3,54 cm  
Dimensione auricolare (LxPxX): 2,52 x 2,14 x 2,55 cm  
Peso totale: 0,045 Kg

## UPC

UPC: 8 40063 20310 5

## Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Hybrid  
Modalità di avviso  
ANC (cancellazione attiva del rumore)  
Cancellazione automatica del rumore del vento

## Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: manuale  
Supporto dell'assistente vocale

