

飞利浦  
数码相框

17.8 厘米 (7 英寸)

4:3 宽高比

SPF2027



## “... 有了它，每天都有新意！”

用这款数码相框重温令人难忘的熟悉面孔和美好时光。该相框专为易用性和环保而设计。您可以确信，在尽情欣赏照片之时，您使用的是环保节能产品。

### 顶级显示性能可带来绝佳的欣赏体验

- imagen Pro 带来更清晰、更鲜艳的自然肤色
- 4:3 的宽高比，优化的不失真显示屏
- 通过 RadiantColor 让旧照片焕然一新

### 简单直观的操作和卓越的便利性

- 自动以幻灯片模式放映 USB 或存储卡中的照片
- 自动照片定向以适合横向或纵向模式
- 享受拼贴画的乐趣：在一个视图中显示多张照片

### 绿色环保设计

- 环保相框
- 在预设时间自动开 / 关显示屏，节省电量



asimpleswitch.com

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 图片 / 显示

- 视角: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- 寿命, 50% 亮度: 20000 小时
- 宽高比: 4:3
- 面板分辨率: 800 x 600
- 亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 对比度 (标准): 300:1

### 连接

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

### 存储介质

- 内置存储器容量: 512MB (可容纳 500 张高清照片)
- USB: USB 闪存盘
- 存储卡类型: SD 存储卡, SDHC 存储卡, MMC 卡, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (通过适配器), MS Pro Duo (通过适配器)

### 便利性

- 支持照片格式: JPEG 照片, 最高 10MB JPEG 文件, 高达 20 兆像素
- 存储卡阅读器: 内置 (1x)
- 放置: 照片自动定向, 横向, 纵向
- 按钮和控制: 3 个按钮, 4 向导航键和输入
- 回放模式: 全屏浏览, 幻灯片放映, 缩略图浏览
- 相册管理: 创造, 删除, 编辑, 重命名
- 图片编辑: 复制, 删除, 旋转, 缩放和裁切
- 幻灯片放映设置: 随机, 连续, 转换效果, 拼贴画 (多张照片)
- 设置功能: 时钟显示启用 / 禁用, 事件连续提醒, 幻灯片放映
- 审批机构: CE, GOST, 瑞士, C-Tick
- 其它便利性: 兼容 Kensington 锁

### 附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, 快速入门指南, 光盘上的用户手册
- 用户手册: 简体中文, 英语

### 尺寸

- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 206.4 x 139.3 x 103 毫米
- 重量: 0.345 千克
- 温度范围 (工作): 0°C 至 40°C
- 温度范围 (存储): -20°C 至 70°C

### 功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 直流输出电压: 9 伏
- 支持电源模式: 交流电源
- 直流输出电流: 1 A
- 功耗: (系统开启) 5.6 瓦

### 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 22.5 x 19 x 9 厘米
- 净重: 0.6 千克
- 自重: 0.95 千克
- 自重: 0.35 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- EAN: 69 23410 70129 6

### 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 23.4 x 19 x 19.8 厘米
- 净重: 1.2 千克
- 自重: 2.1 千克
- 自重: 0.9 千克
- GTIN: 1 69 23410 70129 3
- 用户包装数量: 2



## 产品亮点

### imagen Pro 带来更鲜艳的色彩

独特的飞利浦 imagen 画质提升技术会自动分析您的照片, 纠正色彩并调整为最佳的对比度。imagen Pro 是一种更先进的画质提升技术, 包含取自 imagen 的三个基本要素, 不但在颜色精确度、色彩深度方面更胜一筹, 而且具有智能的对比度。更重要的是, imagen Pro 可以展现更自然的肤色和更清晰的画面, 并可提供无闪烁的照片观看效果, 这对于静态图像非常重要。

### 完美的 4:3 宽高比

飞利浦的数码相框技术确保以 4:3 的比率显示您的照片, 以获得最佳观看体验。

### RadiantColor

RadiantColor 是飞利浦的独家技术, 它能够小于全屏的照片边缘的色彩延伸到屏幕四周, 消除黑条和宽高比失真现象, 从而以最佳的 4:3 比率显示较小的照片。

### 自动放映幻灯片

可自动以幻灯片模式放映任何 USB 闪存盘或存储卡中的照片, 无需花时间将照片复制到数码相框, 即可轻松享受所有美好回忆。

### 自动定向

自动横向 / 纵向识别采用可识别数码相框方向的传感器, 能够以适当的模式显示每张照片。

### 多张照片的拼贴画效果

以拼贴画形式显示照片将具有幻灯片效果, 不同的照片随机地自动组合在一起, 避免了照片小于屏幕尺寸而使得边框不够美观。

### 环保相框

飞利浦数码相框在我们的环保设计原则的指导下设计和制造, 旨在通过降低功耗、减少有害物质、减轻重量、提高包装效率和回收率, 最大程度地减小整体环境影响。

### 自动开 / 关显示屏

在选定时间打开和关闭数码相框的计时器, 它可以降低能耗、保护环境, 并让数码相框减少 1/3 的电费开支。



发行日期 2011-07-26

版本: 1.0.3

12 NC: 8670 000 62406  
EAN: 69 23410 70129 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)