



Philips
Mikro glasbeni sistem

• 40 W



MCM3050



Zvok, ki ustreza vašemu domu

Obsedeni z zvokom

Uživajte v glasbi iz več virov – od CD-jev s skladbami MP3 in radia do prenosnih naprav prek neposredne povezave USB ali povezave MP3 Link. Ta Philipsov mikro glasbeni sistem vsebuje tudi tehnologijo wOOx za globoke nizke tone in ima priložen eleganten stenski nosilec.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- 40 W skupne izhodne moči RMS

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Radijski podatkovni sistem za informacije o postaji in podatki storitve

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Možnost pritrditve na steno za prilagodljivo namestitvev
- Sprednja motorizirana drsna vratca za še več stila in eleganco

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija wOOx™



Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpore za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Direktni USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih

predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Radijski podatkovni sistem (RDS)

Radijski podatkovni sistem (RDS) omogoča naravno radijskih postaj, ne da bi si morali zapomniti frekvence. V standardnem načinu RDS prikazuje ime postaje namesto frekvence, s čimer omogoča hitro in preprosto naravno. Poleg tega RDS omogoča postajam, da pošljejo besedilna sporočila, kot so novice in informacije o postaji, neposredno na radijski zaslon. Prenos besedila RDS, ki ga radijska postaja pošlje na isti frekvenci, na kateri predvaja, se splošno uporablja v Evropi. Izbirate lahko med osnovnim prikazom RDS (ime postaje) ali pa se naročite na dodatne storitve, osnovane na besedilu.

Možnost namestitve na steno



Philipsov glasbeni sistem s popolno kombinacijo tanke in vsestranske oblike je pametno zasnovan, da se stopi z vašim življenjskim prostorom. Osnova glasbenega sistema je stojalo, zato je sistem varno in dobro nameščen na polici ali v prostoru, medtem ko stenska namestitvev omogoča enako prilagodljivost kot samostojno stojalo.



Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 20 W RMS
- Izboljšava zvoka: Tehnologija wOOx™, digital sound control, Dynamic Bass Boost
- Regulacija glasnosti: gor/dol

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, WMA-CD
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev
- Drugo: Podpora oznak ID3

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- RDS: vrsta programa, radio text, ura RDS, ime postaje
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitve (plug &

play)

Povezljivost

- Slušalke: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslona VFD
- Vrsta nalagalnika: sprednji, motoriziran

Pribor

- Priložena dodatna oprema: 3,5 mm vhodni stereo kabel, Napajalni kabel, Antena FM, Hitra navodila za uporabo, Vijaki za namestitev na steno x2
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 31 tipkami
- Uporabniški priročnik: 16 jezikov

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 500 x 217 x 98 mm
- Širina embalaže: 585 mm
- Višina embalaže: 281 mm
- Globina embalaže: 180 mm
- Bruto teža: 4,3 kg
- Neto teža: 3,4 kg

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz



Datum izdaje 2013-05-16

Različica: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78233
EAN: 87 12581 60780 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com