

Philips
Tragbarer MP3-
Lautsprecher

Universell, 3,5 mm

SBA3000



Hervorragender Bass

für Musikgenuss unterwegs

Nehmen Sie Ihre Musik mit auf den Weg! Genießen Sie Stereosound überall mit einem Reiselautsprecher, der über eine hohe Bassleistung verfügt. Verwenden Sie für einfachen Transport das Line-In-Kabel als Trageband. Im Inneren schützt ein digitaler Verstärker vor Mobilfunkinterferenzen.

Nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit

- Akkubetrieb für unterwegs
- Hülle zum Schutz Ihrer Lautsprecher
- Line-In-Kabel für einfachen Transport als Trageband verwendbar
- 30 Stunden kontinuierliche Wiedergabe für außergewöhnlichen Musikgenuss

Genießen Sie Ihre Musik in Stereoqualität

- Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs
- Universell: Anschluss über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Ihres Geräts
- Mobilfunk-Abschirmungstechnologie für störungsfreien Sound

Satter Sound

- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- Dynamic Bass Boost – Genießen Sie einen besonders tiefen und satten Bass.
- Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss

PHILIPS

Besonderheiten

Dynamic Bass Boost



Diese innovative Technologie sorgt auch im Bereich der kompakten Lautsprecher für einen unglaublich tiefen und satten Bass. Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen.

30 Stunden kontinuierliche Wiedergabe

Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden garantiert dieser Lautsprecher auch unterwegs kontinuierliche Wiedergabe und somit puren Musikgenuss.

Batteriebetrieben

Dieses Gerät ist mit einem Akku ausgestattet, sodass Sie unterwegs immer und überall Ihre Musik genießen können.

Tragetasche



Bewahren Sie Ihre Lautsprecher in dieser praktischen und weichen Schutzhülle auf, und vermeiden Sie dadurch Kabelsalat.

Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der

verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Incredible Surround™

Incredible Surround ist eine Audiotechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die virtuelle Entfernung zwischen beiden Lautsprechern zu vergrößern. Dieser breitere Abstand verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne zusätzliche Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.

Federleichtes, tragbares Design



Das haltbare, federleichte Material und Design machen die Lautsprecher zu perfekten Begleitern unterwegs.

Line-In-Kabel als Trageband verwendbar

Mit diesen Lautsprechern sind Sie auch unterwegs optimal ausgerüstet: Verwenden Sie einfach das Line-In-Kabel als Trageband, und schon kann es losgehen!

Mobilfunk-Abschirmung

Die Mobilfunk-Abschirmung ist eine fortschrittliche Schaltkreistechnologie, die vor Mobilfunkinterferenzen schützt und störungsfreien Sound garantiert.

Universelle 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Einfach an ein beliebiges mobiles Gerät mit 3,5-mm-Kopfhörerbuchse anschließen, und los geht's – u. a. kompatibel mit iPod, iPhone, GoGear, MP3-Playern, Laptops, Notebooks und Musiktelefonen.

Daten

Ton

- Frequenzgang: 150 bis 16.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Dynamic Bass Boost, Incredible Surround
- Impedanz: 4
- RMS-Nennleistung: 4 W
- Typ: Neodym
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm

Design und Materialausführung

- Farbe(n): Schwarz

Außenkarton

- EAN: 87 12581 50204 1
- Länge: 31.9 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
- Breite: 24.9 cm
- Bruttogewicht: 3.053 kg
- Höhe: 21.7 cm
- Nettogewicht: 1.374 kg
- Eigengewicht: 1.679 kg

Komfort

- Lautstärkeregelung: Funktion zur Lautstärkeregelung

Innenkarton

- Länge: 19.7 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Breite: 10.2 cm
- Höhe: 23.6 cm
- Nettogewicht: 0.458 kg
- Bruttogewicht: 0.909 kg
- Eigengewicht: 0.451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8

Leistung

- Batterietyp: AA
- Anzahl der Akkus: 4
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 30 Stunde(n)

Verpackungsmaße

- Höhe: 22.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 9.42 cm
- Tiefe: 9.42 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 50193 8
- Bruttogewicht: 0.4 kg
- Nettogewicht: 0.229 kg
- Eigengewicht: 0.171 kg

Zubehör

- Batterien: nicht im Lieferumfang enthalten
- Tragetasche: mit Tragetasche

