



Philips
Prepät'ová ochrana

8 zásuviek
Prepät'ová ochrana 900 J
2 m
3680 W 16 A

SPN7080BA



Napájajte svoju elektroniku bezpečne

Disponuje 8 uzemnenými zásuvkami French s 2 m napájacím opleteným káblom. Navrhnuté na zabezpečenie výkonu a ochranu vášho zariadenia pred elektrickým prepätím. Automaticky vypne napájanie vášho systému v záujme ochrany pred následným prepätím nad limit

Bezpečnostná ochrana

- Automatická bezpečnostná poistka
- Dvojpolový spínač

Dokonalá ochrana

- 900 joulov prepät'ovej ochrany
- Funkcia Power Blocker
- Obmedzená záruka na pripojené zariadenia v hodnote 50 000 €.

Zabudované užitočné funkcie

- 8 zásuviek
- Šnúra s dĺžkou 2 m

Jednoduchosť

- Zreteľné indikátory ochrany, ktoré vám dodajú pocit istoty

PHILIPS

Technické údaje

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 18 x 37 x 5 cm
- Hmotnosť netto: 0,72 kg
- Hmotnosť brutto: 0,84 kg
- Hmotnosť obalu: 0,12 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 11833 1
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 38 x 37 x 17 cm

- Hmotnosť brutto: 5,6 kg
- Hmotnosť obalu: 1 28 kg
- Počet používateľských balení: 6
- GTIN: 1 48 95229 11833 8
- Hmotnosť netto: 4,32 kg

Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 200 cm

Vnútrotný kartón

- GTIN: 2 48 95229 11833 5
- Počet používateľských balení: 1

Hlavné prvky

8 zásuviek

Osem zásuviek z jednej. Umožňuje pripojiť do siete viacero zariadení s využitím jednej sieťovej zásuvky.

Šnúra s dĺžkou 2 m

K zariadeniu privádza elektrinu a umožňuje až 2-metrovú vzdialenosť od zásuvky.

900 joulov prepät'ovej ochrany

Chránite vaše cenné elektronické zariadenia pred náhodnými výkyvmi napätia, ktoré môžu spôsobiť blesky, motor alebo zdroj energie atď.

Dvojpolový spínač

Spína fázový aj nulový vodič na zaistenie bezpečnej izolácie obvodu.

Funkcia Power Blocker

Automaticky odpojí napájanie pripojených zariadení.

Obmedzená záruka v hodnote 50 000 €

Na ochranu vašich pripojených zariadení v záručnej dobe. Obmedzená záruka v hodnote 50 000 €.

Bezpečnostná poistka

Zabezpečí, aby sa do zásuviek nedostali malé predmety a detské prsty.

Indikátory ochrany

Indikátory LED, ktoré signalizujú, že prepät'ová ochrana funguje správne.



Dátum vydania
2022-05-10

Verzia: 4.0.3

12 NC: 8670 001 74345
EAN: 48 95229 11833 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com