

Philips  
System mit tragbaren  
Lautsprechern



SBP1100

## Tragbar

Klein und federleicht

Genießen Sie mit Freunden Ihre Musik dank dieser handlichen, leistungsstarken und kompakten Lautsprecher. Für die Wiedergabe unterwegs mit Ihrem MP3- oder CD-Player bzw. dem Laptop geeignet.

### **Jederzeit einsatzbereit**

- Plug & Play-Anschluss an alle tragbaren Musikgeräte
- Für zusätzlichen Komfort sind keine Batterien erforderlich

### **Für besten Musikgenuss**

- Tiefbassröhre verstärkt niedrige Töne für optimalen Sound
- Breiter Stereo Raumklang bei eng platzierten Lautsprechern.
- Leistungsstarke Lautsprechertreiber für unglaublich realistischen Sound

### **Musik überall weitergeben**

- Klein und leicht – passt in jede Tasche
- Universal verwendbar mit allen tragbaren Unterhaltungsgeräten

**PHILIPS**

## Daten

### Ton

- Frequenzgang: 100 - 18.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 50 mm
- Impedanz: 8 Ohm
- RMS-Nennleistung: 2 x 1 W

### Anschlüsse

- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Verchromt

### Außenkarton

- Länge: 63.5 cm
- Breite: 33.3 cm
- Bruttogewicht: 12.192 kg
- Höhe: 36.8 cm
- Nettogewicht: 7.44 kg
- Eigengewicht: 4.752 kg

### Komfort

- Betriebszeit: Keine Batterien erforderlich

### Innenkarton

- Länge: 32.1 cm
- Breite: 30.1 cm
- Höhe: 16.8 cm
- Nettogewicht: 1.86 kg
- Bruttogewicht: 2.783 kg
- Eigengewicht: .923 kg

### Leistung

- Adapter-Typ: N/V
- Batteriespannung: 0 V
- Anzahl der Akkus: 0

### Verpackungsmaße

- Höhe: 17.7 cm
- Breite: 15.6 cm
- Tiefe: 10 cm
- Bruttogewicht: .415 kg
- Nettogewicht: .31 kg
- Eigengewicht: .105 kg

### Zubehör

- AC/DC-Adapter: Nein

## Besonderheiten

### Leistungsstarke Lautsprechertreiber

Dank der leistungsstarken Lautsprechertreiber mit unglaublich realistischem Sound können Sie ganz in das Spielgeschehen eintauchen.

### Tiefbassröhre

Dank eines optimierten Luftkanals für die Akustik, der die Basstöne verstärkt, erleben Sie realistischen Sound und ein wirklich einzigartiges Hörerlebnis.

### Breiter Stereo-Raumklang

Diese tragbaren Lautsprecher erzeugen einen natürlichen Stereoklang, wenn sie getrennt aufgestellt werden. Dadurch wird der Eindruck vermittelt, dass jedes Musikinstrument einen eigenen Raum einnimmt. Der Effekt ist realistischer und bietet ein noch intensiveres Hörvergnügen.

### Kompakt und leicht

So klein und leicht, dass es nirgendwo stört. Stecken Sie es in die Tasche, und nehmen Sie es überall mit.

### Für tragbare Geräte

Universal verwendbar mit allen tragbaren Geräten der Unterhaltungselektronik. Einfach nur mit dem 3,5 mm-Stecker anschließen.

### Keine Batterien erforderlich

Für zusätzlichen Komfort sind bei diesen tragbaren Lautsprechern keine Batterien erforderlich. Sie werden über das Ausgangssignal des Audio Players mit Strom versorgt.

### Plug & Play-Lautsprecher

Mit 'Plug & Play' sparen Sie Zeit, da Sie die Lautsprecher über den Stecker ganz einfach an jeden tragbaren Audio-Player anschließen können - wie etwa bei Kopfhörern.



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 3.0.5

EAN: 87 10895 92162 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)