



Philips
Dinamik Bas
Kuvvetlendirme özelliğine
sahip Portatif Müzik Seti

AZ1220

Gelişmiş Taban Sesi

Hayatta küçük şeylerden zevk alabilir ve kolaylıklara sevinebilirsiniz. Şık ve portatif AZ1220, kullanımı kolay fonksiyonlarının yardımıyla sevdiğiniz müziklerin keyfini zenginleştirilmiş bas sesleriyle çıkarmanızı sağlar.

Daha fazla bas performansı

- Bas Refleks hoparlörler, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Güçlü ses için 4" tam aralıklı hoparlörler

Üç ayrı kaynaktan, en sevdiğiniz müziklerin tadını çıkartın

- Kaydedilebilir ve Yazılabilir CD'lerle uyumludur
- FM/MW stereo radyo
- Otomatik durdurmalı stereo kaset deki

Kullanım kolaylığı

- CD'den teybe eşzamanlı kayıt başlatma
- Çok fonksiyonlu LCD ekran
- Stereo kulaklık girişi

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ses

- Hoparlör tipleri: Bas Refleks Hoparlör Sistemi
- Çıkış gücü (RMS): 2X1,2W
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses Sistemi: Stereo
- Hoparlör çapı: 4
- Ses Seviyesi Kontrolü: dönen

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2
- Kaplama: Metal
- Hoparlör tipleri: Hoparlörler

Müzik Çalma

- Kaset Teknolojisi: Mekanik
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Tekrar Çalma, Rasgele Çalma
- Yükleyici Türü: Üst
- Kasetçalar sayısı: 1
- Programlanabilen Parça Sayısı: 20

Tuner/Alım/İletim

- Anten: AM Anteni, FM Anteni
- Otomatik dijital istasyon ayarı: Hayır
- Tuner Bantları: FM, MW



Bağlanabilirlik

- Kulaklık: 3,5 mm

Kullanılabilirlik

- Ekrandaki Basamak Sayısı: 4
- Ekran Tipi: LCD

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 470 x 210 x 290 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 400 x 162 x 238 mm
- Ağırlık: 2,9 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,7 kg

Güç

- Pil tipi: LR14
- Pil voltajı: 1,5 V
- Şebeke elektriği
- Pil sayısı: 6

Özellikler

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

4 inç tüm hoparlör aralığı

Güçlü ses için 4" tam aralıklı hoparlörler

CD-R/RW Uyumlu

Yazılabilir CD'lerle uyumlu demek, müzik setinizin hem kaydedilebilir (CD-R) hem de yazılabilir (CD-RW) diskleri çalışabilmesi demektir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve herhangi bir CD çalarda çalışabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve sadece uyumlu CD çalarda çalışabilir. CD-RW uyumlu CD çalarların lazerli algılama ve CD dekode devresi, yazılabilir özel ses CD'lerin faz değiştirme kayıt katmanını okuyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve bu kaydettiğiniz diskleri ses CD sisteminizde her zaman çalışabilmenizi sağlar.

FM/MW stereo radyo

FM/MW stereo radyo

Otomatik durdurmalı stereo kaset deki

Otomatik durdurmalı stereo kaset deki

CD eşzamanlı kayıt başlatma

CD'den teybe eşzamanlı kayıt başlatma

Çok fonksiyonlu LCD ekran

Çok fonksiyonlu LCD ekran

Stereo kulaklık girişi

Stereo kulaklık girişi



Yayın tarihi 2015-01-22

Sürüm: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com