

PHILIPS

Банк живлення USB

30 000 мАгод

Роз'єми для заряджання USB A та USB C

QC 3.0 та PD

Чорний

DLP1930CB



Потужний банк живлення

за допомогою портативного резервного модуля живлення

Ви завжди й усюди матимете енергію, коли потрібно, завдяки великій ємності 30 000 мАгод, що забезпечує більше 1 повного заряду. Три роз'єми USB з USB-A та USB-C. Швидке заряджання пристрою за допомогою роз'єму USB-C PD 3.0 (макс. вихід 20 В) або роз'єму USB-A з QC3/0 (макс. вихід 18 Вт).

Чудовий дизайн для заряджання

- Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму
- Технологія Quick Charge забезпечує оптимальну швидкість заряджання
- 50% заряду за 30 хвилин
- Заряджання за допомогою програмованого блока живлення USB-C (PPS)
- 3 USB-роз'єми дозволяють заряджати три пристрої одночасно

Портативна потужність

- Заряджайте пристрої кілька разів у дорозі
- Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення
- Швидке заряджання через USB-C PD3.0 20 Вт або USB-A з QC 3.0 18 Вт

Миттєве підтвердження операції

- РК-дисплей для індикації заряду

Основні особливості

РК-дисплей для відображення стану живлення

РК-дисплей для індикації заряду

Програмований блок живлення (PPS)

PPS (Programmable Power Supply) – це стандарт для технології швидкого заряджання пристроїв через USB-C. Ця технологія налаштовує напругу і струм у режимі реального часу, залежно від стану заряджання пристрою, надаючи йому максимум потужності. Розумний спосіб безпечно скоротити час зарядження.



Розумний захист

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Швидке заряджання через USB-C або USB-A

Швидко заряджайте свій пристрій через роз'єм USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) або USB-A з QC3.0 (макс. вихід 18 Вт)

Специфікації

Акcesуари

Посібник користувача: Посібник користувача

Кабелі: Кабель USB-C

Потужність

Вихід: USB і Type-C 5 В/3 А

Вхідна потужність: USB-C та мікро-USB 5 В/2 А

Ємність батареї: 30 000 мАгод, 111 Вт-год

Зовнішня коробка

Кількість споживчих комплектів: 21

Outer carton (L x Ш x B): 39 x 35 x 23 см

Outer carton (L x Ш x B): 15,4 x 13,8 x 9,1 дюймів

Вага брутто: 15,96 кг

Вага нетто: 12,978 кг

Вага тари: 2,982 кг

Вага брутто: 35,185 фнт.

Вага нетто: 28,611 фнт.

Вага тари: 6,574 фнт.

Код GTIN: 1 48 95229 13427 7

Розміри упаковки

Кількість виробів: 1

Розміри упаковки (Ш x В x Т): 9,5 x 19,5 x 5 см

Розміри упаковки (Ш x В x Т): 3,7 x 7,7 x 2,0 дюймів

Вага брутто: 0,698 кг

Вага нетто: 0,618 кг

Вага тари: 0,08 кг

Вага брутто: 1,539 фнт.

Вага нетто: 1,362 фнт.

Вага тари: 0,176 фнт.

Код EAN: 48 95229 13427 0

Розміри виробу

Розміри виробу (Ш x В x Т): 7,2 x 14,2 x 4,09 см

Розміри виробу (Ш x В x Т): 2,8 x 5,6 x 1,6 дюймів

Вага: 0,618 кг

Вага: 1,362 фнт.

Внутрішня коробка

Кількість споживчих комплектів: 7

Inner carton (L x Ш x B): 36,5 x 11 x 20,5 см

Inner carton (L x Ш x B): 14,4 x 4,3 x 8,1 дюймів

Код GTIN: 2 48 95229 13427 4

