



Philips
Universalfjärrkontroll

6-i-1

SRU7060



Kontrollenhet för hemunderhållningssystem

Fungerar med fler än 1 200 märken

Den överlägsna tekniken i den här enastående fjärrkontrollen gör att du kan styra hela ditt hemunderhållningssystem med en snygg enhet.

En kontroll för de flesta produkter och märken.

- 6-i-1-fjärrkontroll för TV, video, satellit, DVD, CD och hemmabio.
- Praktisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll
- Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

Fantastisk bekvämlighet

- Lögonfallande krompläterad yta
- Belysningen tänds så fort du tar upp fjärrkontrollen
- Styr flera enheter med en enda knapptryckning

Enkel installation

- Söker automatiskt efter utrustningens fabrikat
- Kodinmatning för direkt inställning av din fjärrkontroll
- Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp
- Supporthjälp via anpassad webbplats

PHILIPS

Specifikationer

Bekvämlighet

- Enheter som stöds: TV, video, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAGARE, AMP
- TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, tyst, Effekt/vänteläge, Sifvertangenter, AV-alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, Snabbtexttangenter, Tidigare program, Insomning/timer, 16:9, Guide, info
- DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll för systemmeny, Menykontroll för CD, Sifvertangenter
- SAT/CBL-funktioner: Sifvertangenter, Menykontroll, Guide, info, Favoriter, Textfunktioner
- VCR-funktioner: Transporttangenter (6), Showview, VCR plus, Menykontroll
- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Röd
- Förprogrammerad för Philips
- Enkel systemkonfiguration
- Nyckelkopieringsfunktion
- Installationssteg: 2
- Språkstöd: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Antal tangenter: 39
- Myndighetsgodkännande: CE-märke
- Stängskyddad
- Text-TV: Snabbtext
- Lutning: Lutningssensor
- Enkel installation: Automatisk sökning

Tillbehör

- Batteri: Ja, 1,5 V AA/LR6-batteri

IR-kapacitet

- Inläring av IR-koder
- Lysdioder för överföring: 1
- Databas för generella IR-koder
- Antal fabrikat i databasen: Mer än 300
- Bärkraftsfrekvensintervall: 28-70 kHz
- Sändningsvinkel: 90 grader
- Inläring av frekvensomfång: 30-60 kHz
- Arbetsavstånd: 10 m

Effekt

- Batteriets livslängd: 12 månader
- Batterityp: AA/LR6 Alkaline
- Antal batterier: 2

Yttre kartong

- Längd: 354 mm
- Bredd: 121 mm
- Höjd: 177 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- Kvantitet: 3

Förpackningsinformation

- 12NC: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- Längd: 338 mm
- Höjd: 45 mm
- Bredd: 155 mm

Funktioner

Inlärningsfunktionalitet

IR-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en annan och sedan användas i den mottagande fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade i den inbyggda databasen kan du överföra dem från den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt enkelt peka på den.

Krompläterad

Elegant kromad yta som passar perfekt till modern design.

Automatisk bakgrundsbelysning

Nu behöver du aldrig mer famla efter knapparna i mörkret, för så fort du tar upp fjärrkontrollen tänds de eller LCD-skärmen automatiskt.

Enknappsfunktioner

Med enknappsfunktionerna kan du utföra flera kommandon genom att bara trycka på en enda knapp via ett makro. Makrot kombinerar en rad förprogrammerade kommandon i en enda knapp. Du behöver därför bara trycka på en knapp för att utföra en rad olika funktioner.

Automatisk sökning efter fabrikat

När du ska få din fjärrkontroll att fungera låter du helt enkelt fjärrkontrollen automatiskt söka efter den mest lämpliga koden för din utrustning.

Direkt kodinmatning

Om fjärrkontrollen inte hittar utrustningens fabrikat automatiskt kan du alltid mata in den digitala koden manuellt. Du hittar koden i den omfattande listan som medföljer instruktionerna.



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 2.1.8

12 NC: 9082 100 06466
EAN: 87 10895 93580 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com