

Philips
CD Soundmachine con
refuerzo dinámico de
graves



AZ3067

Todo en uno, música en formato MP3 con un sonido impresionante

con un sistema de altavoces de dos vías

Sencillo pero integral. Este reproductor resistente ofrece un rendimiento de calidad excepcional con sus altavoces de 2 vías de gran calidad. Disfruta de tu música en MP3 favorita (MP3-CD), CD o de las 30 presintonías de FM del sintonizador digital con sonido enriquecido, en cualquier momento y lugar.

Reproductor de CD con todas las prestaciones

- MP3-CD, compatible con CD-R/RW
- Aleatorio/programa/repetición de CD para disfrute personal de la música

Sonido grave

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Sistema de altavoces de 2 vías para hacer en casa grabaciones de estudio
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Fácil de usar

- Práctico control remoto
- Conexión de entrada de línea
- Toma para auriculares estéreo

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 2 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Control volumen giratorio/codificador
- Tipos de altavoz: Altavoz Bass Reflex de 2 vías
- Mejora del altavoz: Piezoeléctrico
- Diámetro del altavoz: 4 pulgadas
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves 2 pasos

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20
- Número de pletinas: 1
- Tecnología de pletina de cassette: Mecánica

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Presintonías: 20
- Antena: Antena AM, Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, OM

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Auriculares: 3,5 mm

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Mando a distancia: 20 teclas

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Potencia

- Red eléctrica
- Tipo de batería: LR20
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 493 x 210 x 314 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 174 x 263 mm
- Peso: 3,3 kg
- Peso incluido embalaje: 4,4 kg



Destacados

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

Aleatorio/programa/repetición de CD

La función de reproducción aleatoria/programación/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio, programación o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Sistema de altavoces de 2 vías

El sistema de altavoces de dos vías recrea el ambiente de un estudio de grabación en tu sala de estar creando una imagen estéreo muy precisa. Con el fin de reproducir toda la banda de frecuencias, los altavoces convencionales necesitan conos grandes y pequeños para las frecuencias bajas y las altas, respectivamente. A menudo se compromete la calidad del sonido para lograr un diseño más pequeño. Si se utiliza un woofer para reproducir las frecuencias bajas a medias, y un tweeter para las medias a altas, el sistema de altavoces de dos vías logra reproducir sin problemas toda la banda de frecuencias con una distorsión de la intermodulación mucho menor.

Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Práctico control remoto

Práctico control remoto

Conexión de entrada de línea

Conexión de entrada de línea

Toma para auriculares estéreo

Conecta tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al reproductor.



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 5.0.8

12 NC: 9073 101 01678
EAN: 87 10895 86183 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com