



Philips
Altifalante Multimédia 2.0

Digital

Versão para Revenda Versão completa

DGX220



Qualidade de som digital

O seu computador nunca soou tão bem

Acrescente uma dimensão áudio potente à sua música, jogos, filmes e Internet com um som digital de elevada qualidade a partir dos altifalantes DGX220 do seu PC ou notebook.

O seu computador nunca soou tão bem

- PC Audio com a qualidade de um sistema áudio doméstico
- Mais de 75 anos de experiência em áudio
- O som digital oferece um sinal limpo, de qualidade perfeita
- O Sound Agent 2 de fácil utilização otimiza a experiência áudio
- Amplificador Digital de Classe 'D' para som de qualidade

Experimente multimédia verdadeira

- Compatível com fontes áudio de música, jogos, filmes e Internet
- Fácil de ligar a um PC ou um portátil

Ouçá todos os pormenores

- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
- A tecnologia patenteada de Ultra Graves da Philips melhora os graves
- Acrescenta dinâmica aos MP3s perdida durante a extracção

Fácil de utilizar

- A Protecção Magnética elimina a distorção no ecrã do computador

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Melhoramento dos graves:** Dynamic Ultra Bass
- **Potência Musical:** 4 W
- **Potência de saída (RMS):** 2 x 1W
- **Melhoramento do Som:** Nivelador Automático do Volume, Equilíbrio, Amplificador Digital de Classe "D", EQ por género, Equalizador Gráfico
- **Controlo do volume:** digital
- **Fios:** Fios fixos

Altifalantes

- **Melhoramento de Altifalante:** Protecção Magnética LSB
- **Limites freq do altifalante satélite:** 120-20000Hz Hz

Conectividade

- **Comprimento do cabo:** 1,2 m
- **Conector:** Ficha USB 'A'
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Microfone:** Entrada de microfone
- **Energia:** Alimentado por USB
- **USB:** USB 2.0

Conveniência

- Indicação de ligado

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** CD de instalação, Guia de instalação rápida

Software

- Philips Sound Agent 2

Requisitos do Sistema

- Unidade de CD-ROM
- **Espaço do disco rígido:** 20 MB
- **Sistema Operativo do PC:** Windows® 2000 ou XP
- **Processador:** Processador de 350 MHz ou superior
- **Memória RAM:** 64 MB
- **USB:** Porta USB livre

Energia

- **Indicador LED de energia:** Azul

Produtos em destaque

Áudio doméstico no PC

A Philips recorreu aos seus mais de 75 anos de experiência na vanguarda do áudio para criar produtos de PC Audio com o mesmo desempenho que os nossos sistemas áudio domésticos galardoados.

75 anos de experiência em áudio

A Philips inventou o CD, dirigiu a equipa que escreveu as especificações áudio do USB e produziu milhões de sistemas áudio, conjuntos de cinema em casa e televisores durante muitas décadas. Como líder na inovação de áudio, pode confiar na Philips para produzir sistemas de som para PC com a maior qualidade de som.

Qualidade de som digital

O áudio é transferido como um sinal digital, sendo convertido para um sinal analógico no último momento. Isto reduz os níveis de interferência no sinal e resulta numa reprodução fiel à gravação original.

Sound Agent 2

Sound Agent 2 é um software inteligente que inclui uma interface gráfica divertida e fácil de usar. Simplifica a utilização do áudio de PC ao otimizar automaticamente sons de todos os formatos mais habituais. O Sound Agent 2 facilita a adaptação do desempenho áudio aos seus gostos musicais pessoais.

Amplificador de Classe D

O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

Música, jogos, filmes, Internet

É possível reproduzir todos os tipos de fontes de áudio de música, jogos, filmes e Internet. Assim, independentemente daquilo que desejar ouvir, tornamos as suas experiências multimédia mais envolventes do que nunca.

Para PC ou Portátil

Pode ser ligado a um PC ou um portátil

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Ultra Graves

Os Ultra Graves, uma tecnologia patenteada da Philips, aumenta drasticamente a resposta de graves em altifalantes pequenos. Procura e reproduz as harmonias encontradas nas frequências ultrabaixas para proporcionar qualidade sonora que excede em muito as suas expectativas.



Data de publicação 2007-02-20

Versão: 6.0

12 NC: 9082 100 02969
EAN: 87 10895 81929 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com