



Philips  
Telecomandă universală

TV

SRU510



## Fiabilitate, pur și simplu

Telecomanda universală perfectă pentru cei care doresc maximum de funcționalitate TV, indiferent de marcă. Designul robust îi conferă rezistență la șocuri și apă.

### Înlocuitorul ideal al telecomenzii dvs. vechi

- Telecomanda TV perfectă cu toate funcțiile principale
- Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

### Comoditate sporită

- Scăpați-o, udați-o și continuați să o utilizați!
- Telecomandă elegantă, cu carcasă argintie
- Butoane consacrate pentru meniuri
- Acest indicator vă arată când trebuie să înlocuiți bateriile.

### Configurare rapidă și ușoară

- Caută automat marca echipamentului dvs.
- Baterii incluse pentru utilizare imediată
- Pentru întrebări și asistență, apelați linia de asistență URC
- Asistență URC prin site-ul Web dedicat

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificații

### Comoditate

- **Bază de date IR universală:** TV
- **Funcții TV:** Program (sus/jos), Creștere/diminuare volum, mut, Funcționare/Standby, Taste numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, Control culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide text, Program precedent, Timer Sleep, 16:9, Ghid, informații
- **Caracteristici superioare teletext:** Fast text
- **Ușor de instalat:** Căutare automată
- **Pași instalare:** 2
- copiere funcție tastă
- **Limbi:** GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
- **Limbi utilizate în manual:** GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Număr de taste:** 37
- Preprogramat pentru Philips
- **Reglementări și standarde:** Siglă CE
- Rezistent la stropire

### Accesorii

- **Baterie:** Baterie 1,5V R03/AAA

### Alimentare

- **Durata de utilizare a bateriei:** 12
- **Număr de baterii:** 2

### Dimensiuni

- **Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ):** 148 x 28 x 290 mm
- **Dimensiuni cutie (LxAxÎ):** 181 x 170 x 310 mm
- **Pliat:** Blister/Carton spate unic
- **Materiale:** PET A reciclat

### Funcție infraroșu

- **Distanță de operare:** 7 m
- **LED-uri de transmisie:** 1
- **Bază de date universală de coduri IR**
- **Numărul de mărci din baza de date:** Peste 300
- **Interval frecvență de transmitere:** 24 - 55 kHz
- **Unghi transmisie:** 90 grad

## Caracteristici principale produs

### Telecomandă TV

Telecomanda TV este deosebit de ușor de utilizat, având butoane mari pentru selectarea canalului și a volumului. Este ideală pentru înlocuirea telecomenzii dvs. stricate sau pierdute.

### Pre-programată pentru Philips

Dacă aveți echipamente Philips, puteți utiliza telecomanda universală fără a o programa, deoarece toate butoanele sunt pre-programate pentru Philips.

### Rezistentă la stropi de apă și la șoc

Carcasa solidă face ca telecomanda să nu se defecteze chiar dacă este stropită sau scăpată de la o înălțime de peste un metru pe o podea dură.

### Butoane de meniu consacrate

Butoanele consacrate pentru meniurile echipamentelor permit efectuarea facilă a operațiilor, fără a fi nevoie să utilizați taste de comutare sau funcții secundare.

### Indicator "Baterie descărcată"

Pentru a ști din timp când trebuie reîncărcate sau înlocuite bateriile.

### Căutare automată a mărcii

Punerea în funcțiune a noii dvs. telecomenzi este o simplă problemă de căutare automată a codului compatibil pentru echipamentul dvs.



Data apariției 2007-10-22

Versiune: 3.0

12 NC: 9082 100 03863  
EAN: 87 10895 86540 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)