



Philips  
Estação de base para iPod/  
iPhone

- Optimizado para aplicações
- 10 W

AJ7034D



## Acorde com a sua música favorita

com esta estação de base para iPod/iPhone

Comece o seu dia com esta estação de base Philips AJ7034D/12. Esta oferece um sistema de altifalantes Bass Reflex para graves potentes, uma saída de 10 W RMS e uma base compatível com todos os iPods/iPhones. Pode ainda desfrutar de experiências melhores de rádio e de despertar através da aplicação Philips gratuita.

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Potência de saída total de 10 W RMS

### Fácil de utilizar

- Aplicação HomeStudio gratuita para uma melhor experiência de despertar e de rádio
- Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
- Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
- Volume de alarme regulável para um serviço de despertar fiável

### Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da música do iPod/iPhone ou do rádio
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

# PHILIPS

## Destaques

### Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

### Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base



Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando

os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

### Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

### Aplicação HomeStudio gratuita



Não há forma melhor de despertar ou ouvir rádio do que com a aplicação HomeStudio da Philips. Basta transferir a aplicação da App

Store da Apple para desfrutar de novas funcionalidades emocionantes. A configuração de alarme avançada, por exemplo, permite-lhe uma maior flexibilidade nas definições de alarme - incluindo o volume de alarme, a duração, a data e o som. Também lhe oferece uma melhor interface do utilizador quando ouve rádio, com funções predefinidas para estações fáceis de utilizar.

### Volume de alarme regulável



Os rádio relógios da Philips permitem-lhe despertar da forma que mais gosta. Um volume de alarme regulável permite-lhe definir o nível de volume do som de despertar segundo as suas preferências. Independentemente de precisar de um alarme com um volume mais elevado para sair da cama a horas ou de preferir um alarme mais delicado para um despertar mais suave, o volume ajustável proporciona-lhe a flexibilidade extra para começar o seu dia de sua forma preferida.



# Especificações

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch, iPod touch de 2.<sup>a</sup> geração, iPod touch de 2.<sup>a</sup> geração 8/16/32 GB, iPod touch de 4.<sup>a</sup> geração, iPod classic, iPod nano de 1.<sup>a</sup> geração, iPod nano de 2.<sup>a</sup> geração, iPod nano de 3.<sup>a</sup> geração, iPod nano de 4.<sup>a</sup> geração, iPod nano de 5.<sup>a</sup> geração, iPod nano de 6.<sup>a</sup> geração, iPod de 5.<sup>a</sup> geração, iPod mini

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: HomeStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: Rádio com base para iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Previsão meteorológica para 5 dias
- Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos de reprodução
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Alarme: vários alarmes, temporizador
- Rádio: rádio FM, estações programadas, varrer, sintonizar

## Reprodução de áudio

- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPhone, Carregar o iPod, Avanço e retrocesso rápido, Faixa seguinte e anterior, Reproduzir e fazer pausa

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM

## Funcionalidades

- Relógio/Versão: Digital

- Alarmes: Alarme duplo, Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador com Rádio, Repetir alarme (snooze)
- Funcionalidades para o utilizador: Temporizador
- Cor da retroiluminação: Âmbar
- Tipo de Ecrã: LED

## Som

- Potência de saída (RMS): 10 W
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: rotativo

## Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2
- Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de Graves

## Conectividade

- MP3-Link: Sim, entrada de 3,5 mm

## Alimentação

- Alimentação eléctrica
- Alimentação: 100-240 V, 47-63 Hz

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 283 x 112 x 118 mm
- Peso: 1,36 kg
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 319 x 144 x 180 mm
- Peso incl. embalagem: 1,73 kg
- Dimensões da caixa principal: (LxPxA) 298 x 327 x 375 mm mm
- Peso da caixa principal: 7,55 kg
- Quantidade de caixas principais: 4

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Certificado de garantia, Guia Rápido



Data de publicação  
2013-08-12

Versão: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551  
EAN: 87 12581 63746 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)