



Philips  
Przenośny odtwarzacz  
DVD

Panoramyczny wyświetlacz LCD  
7"

PET742



## Dłuższe filmy, więcej radości

Swoje ulubione filmy możesz oglądać w dowolnym momencie i miejscu. Przenośny odtwarzacz DVD PET742 posiada obrotowy wyświetlacz TFT LCD 7", który umożliwia bardzo wygodne oglądanie.

Można oglądać nawet do 5 godzin filmów DVD/DivX<sup>®</sup>/MPEG, słuchać muzyki MP3-CD/CD i oglądać zdjęcia JPEG podczas podróży.

### Oglądaj filmy, słuchaj muzyki i przeglądaj zdjęcia w biegu

- Zgodne płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certyfikat DivX zapewnia odtwarzanie filmów DivX w standardowej jakości
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW
- Wyświetlanie zdjęć JPEG z płyt zawierających zdjęcia

### Wzbogać swoje kinowe i muzyczne doznania

- Obrotowy wyświetlacz LCD 7" zwiększa wygodę oglądania
- Oglądaj filmy w formacie panoramicznym 16:9
- Wbudowane głośniki stereofoniczne

### Dodatkowe funkcje zwiększające wygodę obsługi

- Do 5 godzin odtwarzania z użyciem wbudowanego akumulatora\*
- Zasilacz sieciowy, zasilacz samochodowy i przewód AV w zestawie
- Pokrowiec na uchwyt samochodowy w zestawie ułatwia korzystanie

# PHILIPS

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu (cale): 7 cale
- Rozdzielczość: 480 (szer.) x 234 (wys.) x 3 (RGB)
- Typ ekranu: LCD TFT
- Jasność: 120 cd/m<sup>2</sup>
- Współczynnik kontrastu (typowy): 200:1
- Typ panelu LCD: Polaryzator przeciwoodblaskowy
- Część widoczna ekranu: 154,1 x 86,6 mm
- Czas odpowiedzi (typowy): 30 ms

### Dźwięk

- Moc wyjściowa: 250 mW RMS (wbudowane głośniki)
- Moc wyjściowa (RMS): 5 mW RMS (słuchawki)
- Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB (wyjście liniowe), > 76 dB (słuchawki), > 62 dB (wbudowane głośniki)

### Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, Płyta CD
- Tryby odtwarzania płyt: Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie wielokrotne, Powiększenie
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC
- Formaty kompresji: DivX, MPEG4

### Odtwarzanie dźwięku

- Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s
- Format kompresji: Dolby Digital, MP3
- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet

### Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 9 V, 1 A
- Gniazdo słuchawek: 1 x słuchawki stereofoniczne 3,5 mm
- Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1

### Udogodnienia

- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Odporny na wstrząsy

### Aksesoria

- Zasilacz sieciowy: DC 9 V, 1 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Przewody: 1 x przewód AV
- Pilot zdalnego sterowania: Wąski pilot AY5521
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna
- Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo zapalniczki) 12 V DC
- Pokrowiec

### Zasilanie

- Typ baterii: Wbudowany akumulator
- Czas eksploatacji baterii: Do 5 godzin\*

### Wymiary

- Wymiary opakowania zbiorczego: 225 x 270 x 245 mm
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3
- Waga kartonu zbiorczego: 4,12 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 233 x 251 x 70 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 195 x 39 x 153 mm
- Rodzaj opakowania: D-box
- Waga produktu: 0,77 kg

## Zalety

### Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW

MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Na jednej płycie CD można zapisać do 10 godzin muzyki.

### 5-godzinny wbudowany akumulator\*

Odtwarzacz firmy Philips wyposażony jest w niewielki, wbudowany akumulator, zapewniający dłuższe odtwarzanie. Zapewnia do 5 godzin ciągłego odtwarzania filmów, zdjęć i muzyki po jednym naładowaniu. Po prostu podłącz przewód zasilający, aby naładować odtwarzacz – to takie proste!

### Pokrowiec na uchwyt samochodowy

Podłącz w łatwy sposób swój przenośny odtwarzacz DVD do zagłówka samochodowego. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się filmami DVD w podróży.

### Obrotowy, kolorowy wyświetlacz LCD 7"

Obrotowy wyświetlacz LCD 7" zwiększa wygodę oglądania

### Certyfikat DivX

Obsługa formatu DivX® umożliwi odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie. Format DivX to technologia kompresji filmów w standardzie MPEG4, umożliwiająca zapisywanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i teledyski, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD.

### Filmy w panoramicznym formacie 16:9

Pokaż filmy i cyfrowe zdjęcia znajomym i rodzinie. Wyświetlacz panoramiczny o proporcjach obrazu 16:9 to standard w przypadku uniwersalnych, cyfrowych telewizorów HD. Dzięki współczynnikowi proporcji 16:9 obraz jest wyświetlany bez czarnych pasów u góry i u dołu ekranu oraz bez utraty jakości w wyniku zmiany skali poprzez dostosowywanie obrazu do rozmiaru ekranu.



Data wydania 2017-04-07

Wersja: 4.0.7

12 NC: 8670 000 49629  
EAN: 87 12581 46456 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

\* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

\* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

\* Czas odtwarzania na zasilaniu akumulatorowym jest przybliżony i może różnić się w zależności od warunków korzystania. Aby optymalnie wykorzystać energię akumulatora, należy ustawić minimalny poziom podświetlenia wyświetlacza LCD, używać słuchawek (zamiast wbudowanych głośników), korzystać z umiarkowanego poziomu głośności oraz używać urządzenia w temperaturze pokojowej.