



Philips
Leitor de CDs com
Dynamic Bass Boost

AZ1220

Graves com qualidade enriquecida

Aprecie as coisas simples e práticas da vida. O AZ1220, elegante e portátil, permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com graves ricos e funções fáceis de utilizar.

Desempenho dos graves melhorado

- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Colunas 4" full range para um som potente

Desfrute de música a partir de três fontes diferentes

- Compatível com CD-Recordable e CD-ReWritable
- Rádio estéreo FM/MW
- Deck de cassetes com paragem automática

Fácil de utilizar

- Gravação de CD para cassete com início sincronizado
- Visor LCD multifunções
- Tomada dos auscultadores estéreo

PHILIPS

Especificações

Som

- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves
- Potência de saída (RMS): 2X1,2 W
- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Estéreo
- Diâmetro do altifalante: 4"
- Controlo do volume: rotativo

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2
- Acabamento: Metal
- Tipos de altifalante: Altifalantes

Reprodução Áudio

- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/ Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo
- Número de decks: 1
- Faixas Programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Antena: Antena AM, Antena FM

- Sintonização digital automática: Não
- Bandas do Rádio: FM, MW

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm

Comodidade

- Dígitos do Ecrã: 4
- Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do Utilizador, Certificado de garantia

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 470 x 210 x 290 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 400 x 162 x 238 mm
- Peso: 2,9 kg
- Peso incl. Embalagem: 3,7 kg

Potência

- Tipo de bateria: LR14
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Alimentação eléctrica
- Número de pilhas: 6



Destaques

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Altifalantes de alcance total de 4"

Colunas 4" full range para um som potente

Compatível com CD-R/RW

A compatibilidade com CD-Regravável significa que o sistema áudio pode reproduzir discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são graváveis uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CDs áudio, enquanto que os discos CD-RW podem ser gravados e regravados várias vezes, e apenas podem ser lidos em leitores de CDs áudio compatíveis. O sensor de captação laser e o circuito de descodificação de CD dos leitores compatíveis com CD-RW são especialmente concebidos para ler a camada de gravação de troca de fase especial do CD-RW áudio, garantindo que pode sempre reproduzir os discos gravados em casa no seu sistema de CDs áudio.

Rádio estéreo FM/MW

Rádio estéreo FM/MW

Deck de cassetes com paragem automática

Deck de cassetes com paragem automática

Gravação de CD com início sincronizado

Gravação de CD para cassette com início sincronizado

Visor LCD multifunções

Visor LCD multifunções

Tomada dos auscultadores estéreo

Tomada dos auscultadores estéreo



Data de publicação
2015-01-22

Versão: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com