

Philips  
fűhallgató

15 mm-es meghajtók, hátul  
nyitott  
Fűlhorgos

SHS3300BK



## Extra basszus

az erőteljes hangzáshoz

Élvezze a zene döngő basszusát ezzel a fűlre csíptethető fejhallgatóval, melyet kényelemre, stabilitásra és teljesítményre terveztünk.

### Mindig készen áll

- Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz

### Az Ön stílusához készült

- A fűlpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást
- Az ellipszis alakú fűlhorog nagyon kényelmes és tartós
- Aszimmetrikus kábel gondoskodik arról, hogy a kábel ne legyen útban.

### Zene egyenesen a fűlébe

- A 27 mm-es hangszóró meghajtó nagy hangteljesítményt nyújt
- A Bass beat nyílások biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség érdekében
- A neodímium mágnesek javítják a mélyhangvisszaadást és az érzékenységet

**PHILIPS**

fülhallgató

15 mm-es meghajtók, hátul nyitott Fülhorgos

# Műszaki adatok

## Hang

- Akusztikus rendszer: nyitott
- Membrán: Mylar dóm
- Mágnes típusa: Neodímium
- Típus: Dinamikus
- Lengőtekerics: réz
- Frekvenciamenet: 12 - 22 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 15 mm
- Érzékenység: 102 dB
- Maximális terhelhetőség: 100 mW
- Impedancia: 32 ohm

## Csatlakoztathatóság

- Kábel anyaga: réz
- Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, aszimmetrikus
- Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
- Kábelhosszúság: 1.2 m
- Csatlakozó: 3.5 mm

## Külső kartondoboz

- Hosszúság: 35.4 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 19.2 cm
- Bruttó tömeg: 1.74 kg
- Magasság: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99170 8
- Nettó tömeg: 0.42 kg
- Táratömeg: 1.32 kg

## Kényelem

- Viselési elegancia: Fülhorgos

## Belső kartondoboz

- Hosszúság: 18.2 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 8.6 cm
- Magasság: 11 cm
- Nettó tömeg: 0.0525 kg
- Bruttó tömeg: 0.1782 kg
- Táratömeg: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

## Méret csomagolással együtt

- Magasság: 17 cm
- Csomagolás típusa: Bliszter
- Polcra helyezési mód: Mindkettő
- Szélesség: 9.5 cm
- Mélység: 2.6 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 69 51613 99170 1
- Bruttó tömeg: 0.0452 kg
- Nettó tömeg: 0.0175 kg
- Táratömeg: 0.0277 kg

## Kialakítás

- Szín: Fekete

## Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 3,5 cm x 1,8 cm x 6,1 cm
- Tömeg: 0.0175 kg

SHS3300BK/10

# Fénypontok

## 27 mm-es hangszóró meghajtó

A 27 mm-es hangszóró meghajtó kompakt kivitelének köszönhetően kényelmesen viselhető, mégis erőteljes hangzást nyújt, mérete tökéletes a torzításmentes hangzáshoz.

## Bass Beat nyílások

A Bass Beat nyílások biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség és a gazdagabb és teltebb mély hangok érdekében.

## Kényelmes fülpárna

Ennek a Philips fejhallgatónak a speciális formája és a fülpárnához felhasznált luxus minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést a maximális kényelemért. Megakadályozzák a hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt is. A fülpárnáknak olyan az alakjuk, hogy tökéletesen lefedik a fül körüli területet.

## Ellipszis alakú fülhorgos

A fülhorgos kényelmesen egy helyben tartja a fülhallgatót és remekül szól. az a rész, mely érintkezik a füle hátsó részével, és a fejhallgatót a fülén tartja

## Neodímium mágnesek

A neodímium a legjobb anyag erős mágnes tér létrehozásához, ami együtt jár a nagyobb lengőtekerics-érzékenységgel, jobb mélyhangátvitellel, és összességében a jobb hangminőséggel.

## Aszimmetrikus kábelezési rendszer

Ez az egyszerű, de mégis igen hatékony megoldás azért működik jól, mert lehetővé teszi, hogy ne a mellkasán, hanem a háta mögött vezesse le a kábelt.

## 1,2 m-es kábel

Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioszkezt.



Kiadás dátuma  
2024-03-03

Verzió: 3.0.6

EAN: 69 51613 99170 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)