

Philips
DVD, Hi-Fi sustav

Visokotonski zvučnik
100 W

MCD716



Opsesija zvukom

Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

Ovaj vrlo kvalitetni komponentni sustav može se pohvaliti modernim i zadivljujućim dizajnom. Crni zvučnici visokog sjaja daju kvalitetan zvuk i mogućnost reprodukcije DVD medija pa sada možete zadovoljiti svoje audio i video potrebe sa samo jednim mikro sustavom.

Obogatite doživljaj zvuka

- Neodimijski visokotonski zvučnik za impresivnu vjernost zvuka
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS
- USB Direct za reprodukciju glazbe i fotografija

Obogatite doživljaj filma

- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Video obrada s 12 bita / 108 MHz za oštru i prirodnu sliku
- Reproducirajte DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom
- Crni zvučnici visokog sjaja ostavljaju vrhunski dojam
- Vrhunski dizajn komponenti s postoljem

PHILIPS

Istaknute znač.

Reproducirajte DVD, DivX i MP3/WMA-CD



Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD". SVCD kvalitetom znatno nadmašuje VCD, naročito kad je u pitanju oštrina slike, jer se koristi viša rezolucija. Uz podršku za DivX[®] moći ćete uživati u videozapisima u DivX[®] formatu. DivX format je tehnologija video kompresije koja se temelji na MPEG4 formatu, a omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, najava za filmove i glazbenih spotova na medijima poput CD-R/RW medija i DVD diskova s mogućnošću snimanja.

Video obrada s 12 bita / 108 MHz



12-bitni Video DAC je superiorni pretvarač digitalnog signala u analogni koji čuva svaki detalj originalne kvalitete slike. Reproducira suptilne nijanse i blagi prijelaz boja, što daje življu i prirodniju sliku. Nedostaci uobičajenog 10-bitnog pretvarača postaju očiti kod reprodukcije na velikim zaslonima i projektorima.

Dolby Digital



Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

USB Direct



Jednostavno priključite svoj USB uređaj na sustav i podijelite spremljenu digitalnu glazbu i fotografije s obitelji i prijateljima.

Neodimijski visokotonski zvučnik



Neodimijski visokotonski zvučnik stvara dinamičan i jasan zvuk s prednje strane. To je značajka koja se obično koristi u najnovijim audio sustavima za iznimno vjernu reprodukciju zvuka. Tradicionalni konusi i kupolasti zvučnici zasnivaju se na principu

kretanja u smjeru spirale, dok neodimijski zvučnik emitira visoke frekvencije u punom rasponu od 180 stupnjeva, što značajno povećava širinu zvučnog spektra viših tonova i proširuje područje najboljeg ozvučenja za postizanje punog, kristalno čistog i prirodnog zvuka, čak i iz kompaktnih audio sustava.

Crni zvučnici visokog sjaja

Crni zvučnici visokog sjaja ostavljaju vrhunski dojam

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Vrhunski dizajn komponenti



Komponentni mikro sustav isporučuje se sa stalkom koji ima četiri trokutasta nogara. On može spriječiti izobličenja frekvencije zvuka nastala uslijed vibracija, pregrijavanja i elektromagnetskih smetnji uzrokovanih pojačalom i uložnicom CD-a. Rezultat je reprodukcija neisprekidanog i odličnog zvuka.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: snaga glazbe od 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W
- Poboljšavanje zvuka: digitalno pojačalo klase "D", 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova, jačina zvuka, Dolby Digital

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: Woofer od 5 inča, visokotonac
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemski, odvojive rešetke zvučnika
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio/video izlaz: 2 x RCA (audio), komponentni video izlaz, kompozitni video izlaz (CVBS), digitalni audio koaksijalni izlaz, Slušalice (3,5 mm), Scart izlaz, S-video izlaz
- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Vrsta zaslona: VFD zaslon

- Napredne značajke zaslona: Način rada DIM
- Jezici prikaza na zaslonu: Nizozemski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

Snaga

- Napajanje: 220 - 240 V
- Napajanje: 50 Hz

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač: S 47 tipki i 2xAAA baterije
- Korisnički priručnik: višejezični
- Drugo: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Kabeli/povezivanje: kompozitni video kabel (Y), kontrolni kabel, mrežni kabel
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto masa: 12,5 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 220 mm
- Širina glavnog zvučnika: 160 mm
- Dubina glavne jedinice: 230 mm
- Visina glavne jedinice: 160 mm
- Širina glavne jedinice: 240 mm
- Visina ambalaže: 375 mm
- Širina ambalaže: 525 mm
- Dubina ambalaže: 330 mm
- Visina glavnog zvučnika: 270 mm

Prikaz digitalnih fotografija

- Poboljšanje slike: prikaz slajdova uz reprodukciju MP3 zapisa
- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Format kompresije slike: JPEG

Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W

Reprodukcija videozapisa

- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, kut, PBC, Zumiranje, roditeljski nadzor, izbornik diska, brzo premotavanje unatrag, brzo premotavanje unaprijed, OSD, nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja, usporena reprodukcija
- Mediji za reprodukciju: DivX, DVD-Video, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Šifra regije DVD-a: 2



Datum izdavanja
2024-04-04

Versija: 2.0.6

EAN: 87 12581 38621 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com