



Philips
Webbkamera med Pixel
Plus

VGA
CCD

SPC900NC



Högupplöst även i mörker

Med Pixel Plus och Digital Natural Motion

Det här är helt enkelt världens bästa webbkamera. Den har den senaste tekniken från Philips, och optiken är så känslig att du får färgstarka, högupplösta bilder även i mörker. Den är perfekt för webbsändningar och övervakning av hemmet.

Den ultimata webbkameraupplevelsen

- Video med 90 bilder per sekund för flimmerfria bilder
- Ultrakänslig sensorteknik för arbete i mörker
- Automatisk identifiering följer ansiktet
- 8x digital zoom för suveräna närbilder

Helt enkelt den bästa bildkvaliteten

- 1,3 megapixel för extra bildkvalitet
- Pixel Plus för detaljrikedom, djup och klarhet
- Glasobjektiv med hög precision ger skarpare bildkvalitet
- Digital Natural Motion för att undvika vibrationseffekter

Webbkameran för proffs

- Lägg till video och tal av toppkvalitet till samtal
- Webbsändning med hög kvalitet
- Rörelseavkänning för tillförlitlig övervakning av hemmet
- Styr webbkameran och dess applikationer med VLounge Advanced



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Spela in video och ta foton

- **Sensor:** CCD
- **Sensorupplösning:** VGA
- **Videoupplösning:** VGA
- **Fotoupplösning:** VGA
- **Interpolerad fotoupplösning:** 1,3 MP
- **Max. bildhastighet:** 90 fps (bilder/sek.)
- **Lins:** F2,2, D55°
- **Vitbalansering:** 2600 – 7600 k
- **Min. belysning:** < 1 lux
- **Färgdjup:** 24 bitar

Mekanik

- Hållare för bärbar dator
- Hållare för LCD-skärm
- CRT-stativ
- Skrivbordsstativ
- Digital inbyggd mikrofon
- Quicklaunch-knapp
- Fotoknapp

Tillbehör

- **Tillbehör som medföljer:** Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning

Programvara

- **VLounge:** Avancerat
- **Lägg till video i:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemkrav

- **Operativsystem:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Processor:** Pentium II 500 MHz eller snabbare
- **RAM-minne:** 128 MB RAM-minne
- **Ljudkort**
- **USB:** Ledig USB-port
- **Internet-anslutning**
- **CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet**

Anslutningar

- **PC Link:** USB 1.1
- **Kabellängd:** 2,1 m

Mått

- **Produktens mått (B x H x D):** 74 x 142 x 74 mm
- **Produktvikt (g):** 115

Förpackningsinformation

- **I2N:** 908210004494
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 86627 9
- **Bruttovikt:** 0,440 kg
- **Höjd:** 230 mm
- **Längd:** 190 mm
- **Bredd:** 90 mm
- **Kvantitet:** 1
- **Taravikt:** 0,325 kg

Yttre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 88561 4
- **Kvantitet:** 6
- **Bruttovikt:** 3,240 kg
- **Taravikt:** 2,340 kg
- **Höjd:** 248 mm
- **Längd:** 387 mm
- **Bredd:** 285 mm

Produktfördelar

Video med 90 bilder per sekund

Blixnsnabbt uppdateringsintervall med 90 bilder per sekund ger otroligt stabila bilder under interaktiva videokonferenser och fjärrövervakning av hemmet.

Fungerar även i mörker

Den ultrakänsliga och högkvalitativa CCD-sensorn ser till att bilderna blir naturliga även om det är mörkt.

Automatisk identifiering

Den senaste kameraprogramvaran identifierar automatiskt ansiktet och flyttar linsen så att den följer dig när du rör dig. Du visas mitt i bilden även om du rör dig under en videokonferens. På så sätt kan du uttrycka dig och konversera på ett naturligt sätt.

1,3 megapixel

1,3 megapixel är den högsta tillgängliga upplösningen för webbkameror. Den gör att du kan använda webbkameran som kamera och ta högkvalitativa foton som är så bra att du kan skriva ut stora högkvalitativa bilder.

Pixel Plus

Pixel Plus är en digital bildbearbetningsteknik som ökar antalet rader och antalet pixlar. Resultatet är knivskarpa bilder med enastående detaljskärpa och djup, varje gång och oavsett bildkälla.

Glasobjektiv med hög precision

Skarpt, klart och tydligt. Glasobjektiv med hög precision garanterar hög bildkvalitet för alla tillämpningar – från bilder till videomeddelanden. Linserna är behandlade med en speciell film som förlänger livslängden och skyddar dem mot slitage och damm.

Digital Natural Motion

Philips utvecklade Digital Natural Motion för att undvika de vibrationseffekter som uppkommer i rörliga bilder. Digital Natural Motion beräknar rörelsen i bilden och korrigerar vibrationerna i både TV- och filmmaterial (t ex DVD). Resultatet blir en jämn återgivning av rörelser och utmärkt skärpa som gör tittarupplevelsen till något utöver det vanliga.

Lägg till video av toppkvalitet

Webbkameran är utformad så att du kan lägga till video till Internet-samtal så att du både kan se och höra vänner och familj online. Det fungerar enkelt och direkt och är fullständigt framtidssäkrat.

Webbsändning

Den här kameran är perfekt för webbsändningar tack vare den suveräna kvaliteten på bilderna den tar. Dela dina videor med vänner och familj eller sänd dem över Internet.

Rörelseavkänning

Med den särskilda rörelseavkänningsfunktionen kan du spela in allt som händer i hemmet när du inte är där. Ställ in kameran i rörelseavkänningsläget när du går hemifrån så börjar den spela in först när den känner av rörelser i rummet.

8x digital zoom

Zooma in och ut och få perfekt skärmvisning av alla bilder. Du styr zoomen helt via gränssnittet på skärmen samtidigt som du tittar på bilden. På så sätt kan du justera den på bästa sätt.

VLounge Advanced

Skapa och skicka video-e-post på bara några sekunder. VLounge är ett sofistikerat program för att ta, hantera och arkivera bilder och videoklipp med bara några musklick. Du kan även använda det med webbkameran för övervakning av hemmet, rörelseavkänning och webbsändningar.



Publiceringsdatum
2009-01-21

Version: 7.0.11

12 NC: 9082 100 04494
EAN: 87 10895 86627 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com