

Philips 5000 series
Lecteur Blu-ray / DVD

Lecture Blu-ray 3D

Wi-Fi intégré
Lecture 3D

BDP5600



Blu-ray 3D et le meilleur d'Internet sur votre téléviseur

découvrez l'expérience Blu-ray 3D

Laissez-vous éblouir par la nouvelle dimension qu'apporte la technologie Blu-ray 3D et découvrez le plaisir d'une expérience comme au cinéma, à la maison. Profitez du meilleur d'Internet directement sur votre téléviseur en toute simplicité grâce au Wi-Fi-n intégré. Certifié DivX Plus HD pour une lecture haute définition de vos DivX.

Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité
- Dolby TrueHD et DTS HD MA pour un son Surround 7.1

Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition

Profitez plus

- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- SimplyShare pour regarder sans fil toutes vos vidéos
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- Compatible clavier USB pour naviguer facilement sur Smart TV et Internet
- Technologie WiFi-n intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue

PHILIPS

Points forts

Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Compatible clavier USB



La navigation Internet est désormais plus pratique : surfez autant que vous le souhaitez sur votre téléviseur grand écran sans quitter votre canapé, et sans qu'il soit nécessaire d'allumer votre PC/MAC. Branchez simplement le dongle de votre clavier sans fil ou le connecteur USB de votre clavier filaire sur le port USB du lecteur pour profiter facilement d'un large choix d'informations. La navigation sur Smart TV est également simplifiée : la télécommande permet de saisir des mots à l'aide des neuf touches alphanumériques. Il n'est plus nécessaire de transporter un ordinateur portable ou de s'abîmer les yeux sur le petit écran d'un téléphone pour profiter des contenus Internet.

WiFi-n



Le WiFi-n, également appelé IEEE 802.11n, est la nouvelle norme en matière de réseau sans fil. Il comprend de nombreuses nouvelles options visant à améliorer la qualité de la liaison sans fil, en permettant une vitesse rapide et une plage plus large par rapport aux anciennes normes WiFi. WiFi-n est également rétrocompatible, ce qui permet à ce lecteur de transmettre et de

recevoir à partir de routeurs qui fonctionnent sur la base des anciennes normes WiFi.

Appli MyRemote



L'application MyRemote Philips vous permet d'utiliser votre iPhone, votre iPod Touch ou votre smartphone Android comme télécommande pour contrôler vos produits Audio Vidéo Philips en réseau. L'application reconnaît automatiquement votre* lecteur de disques Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre système audio Streamium Philips connecté à votre réseau Wi-Fi domestique et vous offre un contrôle immédiat des appareils, partout dans la maison. Et si vous possédez plusieurs produits Audio Vidéo Philips connectés en réseau, l'application vous permettra de passer de l'un à l'autre et de tous les contrôler séparément. Cette application gratuite a été inventée par Philips.

USB 2.0

La norme USB (pour Universal Serial Bus) est une norme sectorielle permettant la connexion rapide de périphériques à un ordinateur, un appareil électronique grand public ou un produit portable. La norme USB 2.0 offre des performances optimisées : transferts jusqu'à 40 fois plus rapides qu'avec la norme USB 1.0 et débit pouvant atteindre 480 Mbit/s, contre 12 avec la norme USB 1.0. Une fois le branchement effectué, la configuration est automatique. Avec USB 2.0, il vous suffit de connecter vos appareils portables ou disques durs USB et de sélectionner le film, la chanson ou la photo qui vous intéresse.



Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: (20 kHz) : = |0,2| dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Plage dynamique (1 kHz): = 90 dB
- Rapport signal sur bruit: = 100 dB

Connectivité

- Connexions avant: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI, USB 2.0, Entrée audio analogique G/D
- Connexions réseau: 802.11 b/g/n, Wi-Fi intégré
- Smart TV Plus: Application MyRemote, SimplyShare

Carton externe

- EAN: 87 12581 67432 8
- Longueur: 41.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 30 cm
- Poids brut: 1.65 kg
- Hauteur: 8.7 cm
- Poids net: 1.25 kg
- Poids à vide: 0.4 kg

Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Télécommande, intercommunication
- Menu multilingue à l'écran: Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol, Suédois, Turc, Grec, Hongrois
- Facilité d'utilisation: Réveil rapide, Appli MyRemote
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Alimentation

- Consommation électrique: 20 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: 0,3 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 30 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 41.5 cm
- Profondeur: 8.7 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 67432 8
- Poids brut: 1.65 kg

- Poids net: 1.25 kg
- Poids à vide: 0.4 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 4.2 cm
- Largeur: 36 cm
- Profondeur: 21.9 cm
- Poids: 1.08 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Cordon d'alimentation, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi

Dimensions

- Poids (emballage compris): 2,26 kg
- Emballage (l x H x P): 495 x 87 x 300 millimètre
- Produit (l x H x P): 435 x 38 x 213 millimètre
- Poids du produit: 1,82 kg

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, flv, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9, 21/9
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, XviD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-03-26

Version: 7.1.12

EAN: 87 12581 67432 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com