

Philips  
微型音響系統

藍牙® aptX  
iPod/iPhone/iPad 機座  
CD、MP3-CD、USB、DAB+、  
FM  
USB 連接埠可進行充電

DTB855



## 聲音的魅力

### 執著於音

使用此款 Philips 微型音樂系統，走在潮流尖端。使用藍牙® 無線技術毫不費力地串流音樂、用機座支撐 iPod/iPhone/iPad 直接為裝置充電及播放音樂，並使用 SmartDAB 控制您的 DAB+ 收音機及 DigitalRadio 應用程式。

#### 您完美的音樂系統

- 高保真度的無線藍牙®-aptX® 音樂串流
- 播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電
- 兼容 DAB 和 FM，提供完整無線電體驗
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
- 30 針裝置專用 USB 機座
- 免費 DigitalRadio app 應用程式備有 RadioVIS 及 DAB+/FM 控制

#### 豐富並清晰的音響

- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 30W RMS 總輸出功率

#### 與你的室內裝飾渾然一體

- 設計優雅的超薄 CD 插槽

# PHILIPS

## 產品特點

### 兼容 DAB 和 FM



DAB (數碼聲音廣播) 數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式, 比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。這技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了 DAB 數碼電台就毋需再記住頻率, 全手按電台名稱調階, 所以亦毋需在移動中手動重新調階。

### 免費 DigitalRadio 應用程式

運用 RadioDNS (將 DAB 電台連結至互聯網的組織) 提供的強勁功能 RadioVIS 調頻至收音機額外內容。全賴 RadioVIS, 收音機透過即時互聯網內容令體驗更多姿多采。能指定網絡資訊新增至收音機功能的方式, 為您提供 DAB 廣播, 更附上新聞、交通更新、廣告等等的逼真幻燈片 (視乎收音機電台提供的資訊而定)。如要享用 RadioVis, 只須前往 Apple App Store 下載免費 Philips DigitalRadio 應用程式即可。應用程式亦為您提供所有 DAB+ 及 FM 收音機的完整控制功能。

### 播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電



一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電, 一邊享受最愛的 MP3 音樂! 您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統, 便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電, 以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時, 系統會自動為其充電。

### 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW



MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米 (3 吋) 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術, 數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小, 完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標

準音訊壓縮格式, 讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

### 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct



憑藉其全面的檔案傳送能力, 您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂, 享受其帶來的方便與樂趣。

### 藍牙®-aptX® 串流

透過藍牙®, 串流的聲音因技術改進而提升了層次。標準藍牙® 音效採用子帶編解碼器 (SBC), 僅可用於基本音訊傳輸, 因而無法滿足用家需要。Philips 喇叭則採用高保真度的藍牙®-aptX® 無線技術, 為您帶來豐富、有力及完全清晰的聲音。Philips 喇叭與最新的 Android™ 智能手機、平板電腦及其他裝置兼容, 帶來您所追求的音質, 無線音樂從此不再平凡。

# 規格

## 播放聲音

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 光碟播放模式: 可編排 20 首曲目, 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋, 重複播放, 隨機播放
- 載入器類型: 插槽
- 機座播放模式: 快進及反帶, 下一及上一曲目, 播放及暫停, 為 iPhone 充電, 為 iPod 充電, 為 iPad 充電

## 音效

- 輸出功率: 30W RMS 總功率
- 音效增強: 動態低音增強效果, 數碼音效控制
- 音效系統: 立體聲

## 喇叭

- 主喇叭: 3 吋低音喇叭, 低音反射式喇叭系統

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 立體聲
- 自動數碼選台
- 記憶選台: 20
- RDS: 節目類型, 無線電文字, 電台名稱
- 選台器增強功能: 自動儲存
- DAB/DAB+: Band III 頻段, 資料顯示, 功能表

## 連接

- 其他連接: FM 固定式天線
- 音訊連接: 3.5 毫米立體聲輸入端子 - MP3 連線
- 藍牙
- 藍牙規格: A2DP, aptX
- USB: 30 針裝置專用 USB 機座

## 便利

- 鬧鐘: 定時關機, 收音機鬧鐘, CD 鬧鐘, iPod 鬧鐘
- 時鐘: 在主屏幕上
- 顯示類型: LCD
- 背光燈顏色: 白光
- 背光時間
- 載入器類型: 插槽

## 配件

- 附配件: 全球保用證, 3.5 毫米立體聲輸入電線, 保用證
- 快速入門指南: 6 種語言
- 用戶手冊: 丹麥文 / 挪威文, 中文, 法文, 德文, 意大利文

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 380 x 165 x 227 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 495 x 338 x 238 毫米
- 淨重量: 4.19 千克

## 功率

- 電源: 50 Hz, 100-240VAC, 50/60Hz

## iPhone 兼容性

- 兼容於: iPhone 5

## iPad 兼容性

- 兼容於: iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad



出版日期 2014-08-09

版本: 2.0.5

12 NC: 8670 001 08356  
EAN: 08 71258 17016 28

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 不支援有數碼內容管理的音樂。