

Philips Cineos
SoundBar DVD 家庭影院

CINEOS

HTS8100



獨特設計，出眾表現

擁有 Ambisound 功能的 HTS8100 可為各種房間帶來完整的多聲道環迴音效。單件整合式系統可輕鬆與家居環境配合，以出色音效和畫質提供完美的家庭影院體驗。

令聲音栩栩如生

- Ambisound 提供全方位無憂多聲道環迴音效
- Smart Surround 可自動最佳化環迴設定
- DoubleBASS 可實現更廣闊而深沉的重低音體驗
- Soft Dome 高音喇叭，令聲音純正清晰

令影像栩栩如生

- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
- Faroudja DCDi 可實現無比清晰的高品質影像

適合任何空間、任何風格

- Soundbar 系統採用了時尚的整合單件式設計
- 精密設計，與各款 Flat TV 達致天衣無縫的配合

連接並享受多種影音來源

- 連接你的 iPod，進行影音播放
- USB Direct 功能，可播放來自 USB Flash 磁碟機的相片與音樂



PHILIPS
sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- **圖像增功能**: 高清 (720p、1080i、1080p), 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), Faroudja DCDi

音效

- **音效系統**: Ambisound, 杜比數碼, DTS, 杜比邏輯定向 II, 立體聲
- **音效增強**: Smart Surround, DoubleBass, 高、低音控制
- **均衡器設定**: 動作, 搖滾樂, 音樂會, 古典, 劇情, 爵士樂, MTV, R&B, 遊戲, 派對, 卡通, 沙發音樂, 新聞, 體育

喇叭

- **喇叭類型**: 與主機整合
- **喇叭驅動器**: 2 個 1 吋 Soft Dome 高音喇叭, 6 個 2.5 吋 Full Range 低音喇叭
- **喇叭阻抗**: 6 歐姆
- **重低音喇叭類型**: 活動
- **重低音喇叭驅動器**: 1 個 6.5 吋 Long Throw 低音喇叭
- **重低音喇叭阻抗**: 4 歐姆
- **重低音喇叭頻率範圍**: 30-120 Hz

影像播放

- **壓縮格式**: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **播放媒體**: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **視訊光碟播放系統**: PAL, NTSC

播放聲音

- **壓縮格式**: MP3, WMA
- **播放媒體**: 音樂 CD, CD-R/RW, USB 快閃磁碟
- **MP3 位元速率**: 32-256 kbps 與 VBR

靜態畫面播放

- **圖像壓縮格式**: JPEG
- **播放媒體**: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 快閃磁碟
- **圖像增功能**: 播放音樂時進行幻燈片展示, 旋轉, 縮放

調諧器 / 接收 / 傳送

- **調諧器波段**: 上午, FM

連接

- **前方 / 側面連接**: 機座接頭, MP3 輸入, USB
- **後方連接**: HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, TV in (音訊 - cinch), 容易安裝的喇叭連接器, 互連 (至電箱)
- **重低音喇叭 (電箱)**: FM 天線, AM/MW 天線, 同軸數碼輸入, 輔助輸入 (cinch, 2 對), 互連 (至主機)

尺寸

- **機組尺寸 (闊 x 高 x 深)**: 935 x 146 x 136 mm
- **調整重量**: 7 kg
- **超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)**: 295 x 446 x 295 mm
- **重低音喇叭重量**: 10.5 kg
- **包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)**: 1025 x 359 x 565 mm
- **重量 (含包裝)**: 26.9 kg

配件

- **附配件**: 快速入門指南, 用戶手冊, 遙控器, 遙控器電池, iPod 機座, HDMI 線, CVBS 視訊線, MP3 Line-in 線, AM 天線, FM 天線, 互連線, 電源線, 掛牆安裝支架, 全球保用證

電源

- **電源供應器**: 100-240VAC, 50/60Hz
- **備用模式耗電量**: < 1 瓦

產品特點

Ambisound

Ambisound 技術可從更少喇叭產生多聲道環迴音效。提供令人沉醉的 5.1 美妙體驗, 不受所坐位置和房間大小限制, 也無需多個喇叭和多根連接線。通過綜合心理學現象、陣列處理和準確角度的磁碟機位置, Ambisound 從更少喇叭提供更美妙的音效。

HDMI 1080p

HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨圖像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描 (以「1080p」中的「p」表示), 消除電視畫面上普遍存在的線路結構, 再次確保清晰銳利的圖像。要實現此功能, 可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效, 不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

Faroudja DCDi

欣賞 Faroudja DCDi 逐行掃描電視播放的無比清晰、高品質的視訊。減少在觀看標準交錯掃描視訊 (尤其是移動圖像) 出現的鋸齒狀邊緣 - 將最自然的動作場面呈現在電視機上。更清晰更流暢的畫面將您的視覺體驗提升到新的高度。

連接你的 iPod

這種獨特連接可讓你將飛利浦機座接通家庭影院系統, 藉此播放 iPod 中的媒體內容。透過擴展式用戶介面 (Extended User Interface), 你即可方便地在電視上直接存取和檢視 iPod 中的內容。

Smart Surround

你不必在每次換碟或切換電影與音樂時更改環迴設定, 便可享受最佳音效。不同於普通 5.1 系統所提供的預設多聲道環迴設定, Smart Surround 可根據立體聲音樂或多聲道電影, 自動變更環迴設定。

DoubleBASS

DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率, 並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立, 從而為音質提供更多的爆音和彩色花紋效果, 確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。

Soft Dome 高音喇叭

Soft Dome 高音喇叭可重現清晰的中高頻音域, 從而提升喇叭音效的總體清晰度。



出版日期 2009-01-25

版本: 3.0.10

 12 NC: 8670 000 27556
 EAN: 87 12581 31881 9

 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
 版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 請勿以高於 85 分貝的音量長時間使用本裝置, 這有可能會對聽覺造成損害。