



Musica wireless

Ricaricabile

Immagina, niente cavi, massima libertà di movimento e massimo piacere nell'ascolto della musica grazie alla qualità della cuffia stereo FM wireless.

Dimenticherai che le indossi!

- Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi
- Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.

L'esperienza perfetta di ascolto wireless

- ALC aiuta a prevenire la distorsione percepibile dei segnali di ingresso
- Il driver dell'altoparlante da 32 mm garantisce un audio di altissima qualità

Sempre pronte!

- La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento
- È possibile scegliere tra 2 canali per ridurre al minimo le interferenze
- Riduzione dei costi grazie alle batterie ricaricabili

Philips
Cuffie Hi-Fi wireless

Trasmissione FM
Ricaricabile

SBCHC8440



PHILIPS

Specifiche

Suono

- Sistema acustico: chiuso
- Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
- Tipo di magnete: Neodimio
- Sensibilità: 100 dB
- Diametro altoparlante: 32 mm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Separazione dei canali: >30 dB
- Frequenza tono pilota: 19
- Gamma effettiva: 100 m
- Intervallo frequenza portante: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulazione: FM
- Numero di canali: 2

Funzioni utili

- Indicatore di carica della batteria
- Spia di batteria scarica
- Doppio PLL
- Tempo di funzionamento: +/- 15 ore
- Spegnimento automatico



Assorbimento

- Alimentazione cuffia: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentazione trasmettitore: Adattatore AC/DC 12 V/200 mA

Scatola esterna

- EAN: 87 10895 82215 2
- Numero di confezioni consumatori: 6
- Peso lordo: 5,12 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Peso netto: 3,69 Kg
- Tara: 1,43 Kg

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 10895 80706 7
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Peso lordo: 0,848 Kg
- Peso netto: 0,615 Kg
- Tara: 0,233 Kg

In evidenza

Guscio regolabile in tre modi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Design leggero



I materiali di qualità resistenti e leggeri migliorano il comfort in caso di uso prolungato.

Controllo automatico livello (ALC)

Grazie alla regolazione automatica corretta del livello di ingresso audio, questo circuito elettronico intelligente previene le distorsioni e assicura un ascolto piacevole.

Driver dell'altoparlante da 32 mm

Il driver dell'altoparlante da 32 mm è compatto e potente e garantisce un audio senza distorsioni qualunque sia la potenza di ingresso.

Trasmissione FM Wireless

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

2 canali di trasmissione

Grazie alla possibilità di scelta tra due canali di trasmissione, il piacere dell'ascolto viene protetto dalla capacità di passare facilmente al canale con la migliore ricezione.

Sistema ricaricabile

Il set di cuffie integra le funzionalità di ricarica delle batterie



Data di rilascio
2014-03-10

Versione: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com