



Philips
Auriculares con reducción
de ruido

Control. 32 mm, cerrado parte
posterior

De diadema
Plegado compacto

SHL3850NC



Más sonido, menos ruido

graves potentes

Sumérgete en tu música con la innovadora tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Las almohadillas que alivian la presión ofrecen una comodidad duradera y el diseño plegable compacto es ideal para transportarlos y guardarlos fácilmente.

El arte de reducir el ruido

- La tecnología de reducción de ruido ActiveShield™ cancela el ruido hasta un 97 %

Sonido potente

- Controladores de altavoz de neodimio de 32 mm para unos graves enriquecidos
- El diseño cerrado en la parte posterior bloquea el ruido para aislarlo

Mucho más prácticos

- Diseño plegable compacto para facilitar el transporte

PHILIPS

Auriculares con reducción de ruido
Control. 32 mm, cerrado parte posterior De diadema, Plegado compacto

Destacados

Controladores de alta definición de 32 mm



Los controladores de neodimio de 32 mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen unos graves excelentes.

Diseño cerrado en la parte posterior



Los controladores de neodimio de 32mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.

Plegado compacto



Diseño plegable compacto para facilitar el transporte mientras te desplazas.

ActiveShield™



La tecnología de reducción de ruido activa ActiveShield™ presenta dos micrófonos externos que se utilizan para reducir las bajas frecuencias. Detecta el ruido ambiental e invierte la onda sonora, reduciéndola de forma eficaz y convirtiendo el sonido de fondo en silencio.

SHL3850NC/00

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Respuesta de frecuencia: 10 - 22 000 Hz
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Sensibilidad: 105 dB
- Diámetro del altavoz: 32 mm

Conectividad

- Longitud de cable: 1,2 m
- Conexión de cable: unilateral
- Conector: 3,5 mm

Potencia

- Horas de reproducción de música: 40* hora
- Tiempo en espera: 50* horas
- Tipo de pila: AAA

Caja exterior

- Peso bruto: 2,161 libras
- Peso bruto: 0,98 kg
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Caja exterior (L x An. x Al): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Caja exterior (L x An. x Al): 8 x 6,4 x 8,5 pulgada
- Peso neto: 1,157 libras
- Peso neto: 0,525 kg
- Unidades por caja: 3
- Peso tara: 0,455 kg
- Peso tara: 1,003 libras

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 19,5 x 20 x 5 cm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 7,7 x 7,9 x 2 pulgada
- EAN: 69 25970 70556 1
- Peso bruto: 0,282 kg
- Peso bruto: 0,622 libras
- Peso neto: 0,386 libras
- Peso neto: 0,175 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,236 libras
- Peso tara: 0,107 kg
- Tipo de colocación: Ambas



Fecha de emisión
2017-01-18

Versión: 8.0.10

12 NC: 8670 001 27503
EAN: 69 25970 70556 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com