

Philips
Minisist.HiFi/ MP3

MP3

FWM37



Reproducción MP3 con MAX Sound

Haz realidad todas tus necesidades de música con este minisistema HiFi con MP3 que incluye MAX Sound de Philips para una potencia inmediata con la libertad de disfrutar de 30 horas de la música de tus MP3-CD preferidos. Disfruta al máximo de este sistema.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- 2 x 60 W RMS/2000 W PMPO
- Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX

Más tiempo de escucha, más entretenimiento

- Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD
- Casetera doble Dual Logic con repetición automática
- Reproducción de 30 horas de música en MP3-CD

Ajuste de sonido personalizado

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- El control ambiental virtual ofrece simulaciones de entornos de sonido

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Potencia de salida:** 2 x 60 W RMS/2000 W PMPO
- **Optimización del sonido:** MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Incredible Surround, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual

Bocinas

- **Altavoz principal:** 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 5,25 pulg., Tweeter de 2 pulg., Piezoeléctrico
- **Número de altavoces:** 2

Reproducción de audio

- **Tecnología de la casetera:** Full Logic
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- **Tipo de bandeja de carga:** Bandeja para 3 CDs
- **Número de cassetes:** 2
- **Número de discos:** 3

Grabación de audio

- **Optimización de la grabación de cintas:** nivel de grabación automático, grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- **Estaciones preseleccionadas:** 40

- **Bandas del sintonizador:** FM, MW
- **Optimizaciones del sintonizador:** Auto Store, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Otras conexiones:** Antena FM, Antena MW

Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Tipo de pantalla:** FTD
- **Indicaciones:** Modo DIM

Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de corriente alterna, Antena FM/MW
- **Control remoto:** 32 teclas

Dimensiones

- **Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):** 248 x 310 x 195 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 611 x 411 x 440 mm
- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 265 x 310 x 367 mm
- **Peso con empaque incluido:** 15.6 kg

Potencia

- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo en modo de espera:** < 3 W

Características destacadas

Sistema de boc. 3 vías con puerto MAX

2 x 60 W RMS/2000 W PMPO

30 horas de música en MP3-CD

Bandeja de 3 discos para WMA/MP3-CD

Casetera doble Dual Logic

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

control ambiental virtual

Virtual Ambience Control (VAC) crea un entorno de sonido virtual que imita digitalmente la acústica de habitaciones o ambientes especiales, como salas de concierto, el cine, salas de videojuegos, discos, etc. VAC produce una recreación realista del ambiente de sonido de esos lugares y te permite disfrutar aun más de tu música favorita.



Fecha de publicación
2007-12-07

Versión: 5.0

12 NC: 9073 100 12323
EAN: 87 10895 86423 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com