

Philips
微型音響系統

Bluetooth®
20 瓦

BTM2280



融入您家的音效系統

執著於音

讓您可在家中隨意播放音樂。這款 Philips 微型音樂系統隨附 USB Direct 和音訊輸入功能。甚至可透過藍牙無線串流音樂，讓您無拘無束地享受音樂。

豐富您的音響體驗

- 20 瓦 RMS 最大輸出功率
- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 數碼音效控制

享受多個訊源的音樂

- 經藍牙無線音樂串流
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

與您的室內裝飾渾然一體

- 可掛牆配件容許有彈性的存放
- 設計輕巧，適合任意空間，任意風格

PHILIPS

產品特點

低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

可掛牆



您的 Philips 音響系統是超薄與多功能設計的完美組合，其巧妙設計與客廳合二為一。音響系統的機座起支撐作用，以便安全美觀地將系統固定在任何支架或機殼內。如果掛牆安裝，其靈活性絲毫不亞於獨立式支架。

用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct



憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

數碼音效控制

數碼音效控制可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。您可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在您選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據您播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓您在音樂中得到最大享受。

無線音樂串流



藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能效效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智慧手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。



BTM2280/12

規格

聲音

- 音量控制：上 / 下
- 最大輸出功率（RMS）：20 瓦
- 音效增強：數碼音效控制

喇叭

- 內置喇叭數量：2
- 喇叭驅動器：2.75 吋低音喇叭
- 喇叭種類：低音反射式喇叭系統

播放聲音

- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首，曲目搜尋，重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟
- USB Direct 播放模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，重複，隨機播放，停止

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 單聲道，FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 天線：FM 天線（75 歐姆）
- 接收器增強：自動數碼選台，自動掃描，輕鬆設定（隨插即用）

連接

- 耳筒：3.5 毫米
- USB：USB 主機
- 音訊輸入（3.5 毫米）：是
- 藍牙：Bluetooth V2.1，是
- 藍牙規格：A2DP

舒適

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘
- 時鐘：在主屏幕上，定時關機
- 充電裝置：iPad, iPhone, iPod
- 顯示類型：LED 顯示屏
- 載入器類型：插槽

配件

- 附配件：交流 - 直流變壓器，FM 天線
- 遙控器：21 鍵遙控
- 用戶手冊：多種語言

尺寸

- 機組尺寸（闊 x 深）：420 x 99 毫米
- 機器高度（含機座）：223 毫米
- 包裝寬度：460 毫米
- 包裝高度：142 毫米
- 包裝深度：265 毫米
- 總重量：4.2 千克
- 淨重量：3.3 千克

電源

- 電源：110-240V, 50/60 赫



出版日期 2016-09-22

版本：1.0.5

12 NC: 8670 001 05532
EAN: 08 71258 16944 70

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com