

Philips
Bærbar DVD-spiller

PET718



Du dobler filmopplevelsen

med en ekstra TFT LCD-skjerm

Du dobler underholdningsopplevelsene når du er på farten med Philips PET718 som har to TFT LCD-skjermer på 7". Det er bare å koble til den andre skjermen for å dele DVD-filmene og JPEG-bildene, perfekt for underholdning i bilen. Leveres med Smart bilmontering.

Fordyp deg i AV-underholdning på farten

- Spill DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW- og (S)VCD-plater
- Spiller av MP3-CD-, CD- og CD-RW-musikk
- Del JPEG-bildefiler med bilde-CD

Behagelig visning hvor som helst

- 7" TFT LCD-fargeskjerm for visning i høy kvalitet
- Se filmer i 16:9 widescreen-format
- Utvid filmopplevelsen med doble TFT LCD-skjermer
- Innebygd stereohøytaler med høy kvalitet

For maksimal anvendelighet

- Opptil 2,5 timers avspilling med innebygd batteri
- Smart bilmontering for enkel bruk
- Del underholdningen med doble hodetelefonkontakter



PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Skjermtype:** LCD TFT
- **LCD-skjermtype:** Antireflekspolarisering
- **Diagonal skjermstørrelse (tomme):** 7 tomme
- **Oppøsning:** 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 250:1
- **Effektivt visningsområde:** 154,1 x 86,6 mm
- **Pikselavstand:** 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- **Svartid (typisk):** 30 ms

Lyd

- **Utgangseffekt:** 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- **Utgangseffekt (RMS):** 10 mW RMS (ørettelefon)
- **Signal-til-støy-forhold:** >80 dB (øretlf.), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- **Avspillingsmedier:** DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- **Modi for plateavspilling:** A-B-gjentakelse, Vinkel, Plateny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- **Avspillingssystem for videoplater:** NTSC, PAL

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3

- **Avspillingsmedier:** CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- **Filsystemer som støttes:** ISO-9660, Joliet
- **MP3-bithastigheter:** 32–320 kbps

Tilkoblingsmuligheter

- **AV-utgang:** Kompositt (CVBS) x1
- **DC-inngang:** 9 V
- **Hodetelefonplugg:** 3,5 mm stereohodetelefon x 2

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tilbehør

- **AC/DC-adapter:** DC-inngang, 9 V (110–240 V, 50/60 Hz)
- **Ledninger:** 1 x AV-kabler
- **Bilsett:** AY4128 (biladapter, 12 V DC)
- **Fjernkontroll:** AY5508 slank fjernkontroll
- **Bruksanvisning:** 16 språk
- **Nettleddning:** 1 del
- **Ekstra LCD-skjerm:** 7" TFT LCD x 1 del
- **Smart bilmontering:** 2 deler

Mål

- **Hovedeskekant:** 3
- **Emballasjetype:** D-boks
- **Emballasjemål (B x H x D):** 345 x 295 x 73 mm
- **Produktmål (B x H x D):** 203 x 40,4 x 149 mm
- **Produktvekt:** 0,71 kg

Produkthøydepunkter

MP3-CD-, CD- og CD-RW-musikk

MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lydkvaliteten i særlig grad. En CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

Del med bilde-CD (JPEG)

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan vise bilder på farten og spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og visningsopplevelse.

Doble TFT LCD-skjermer

Doble skjermer gjør at du kan vise de samme videoene eller bildene fra de bærbare DVD-spillerne. Det er bare å koble dem til og montere skjermene på nakkestøttene i bilen. Nå kan du enkelt og komfortabelt nyte favorittfilmene på DVD og favoritt-JPEG-bildene sammen med familie og venner som sitter i baksetet.

Smart bilmontering

Hvis du vil nyte underholdning på farten, hvorfor tar du ikke med deg den bærbare DVD-spilleren på reisen? Det enestående bilmonteringssystemet er sikkert og brukervennlig. Det har også en spak for hurtig frigjøring som gjør det enkelt å fjerne spilleren når den ikke er i bruk. Du kan ta med deg den bærbare DVD-spilleren, og la holderen være igjen i bilen.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 1.0.10

12 NC: 8670 000 32257
EAN: 87 12581 35008 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com