



필립스
휴대용 스피커

주황색
USB



SBM130ORG

나만의 올인원 휴대용 스피커

필립스 올인원 휴대용 스피커로 음악을 즐기세요. USB/MicroSD 카드 /aux-in 연결을 통해 좋아하는 음악을 재생할 수 있습니다. 컴팩트한 wOOx™ 기술 스피커에는 충전식 배터리가 제공되며 다양한 색상이 갖춰져 있습니다.

여러 소스에서 즐기는 음악 감상

- USB/MicroSD 카드를 통해 편리하게 음악 재생
- 내장형 디지털 FM 라디오
- 거의 모든 휴대용 기기와 쉽게 연결할 수 있는 AUX IN

깊고 깨끗한 사운드

- 깊고 강력한 중저음을 위한 wOOx 확성기 기술
- 3W RMS 총 출력 파워

편리한 사용

- 내장형 충전식 배터리
- 색다른 음악 감상의 즐거움을 제공하는 스테레오 헤드폰 잭
- 간편한 휴대용
- 선명하고 밝은 LED 디스플레이

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

휴대용 스피커
주황색 USB

사양

좌 / 우 스피커

- 스피커 드라이버 : wOOx 드라이버 1 개 , 2 x 1.5" 전역
- 드라이버 전력 범위 : 0-5W x 1
- 주파수 범위 : 100Hz-20kHz

오디오 시스템

- 음향 향상 기능 : wOOx 기술
- 오디오 파워 앰프 : 클래스 "AB" 디지털 앰프
- 총 출력 파워 : 3W RMS (최대)
- 주파수 범위 : 20Hz-20kHz
- 신호 / 소음비 : > 70dB
- THD : < 1%
- 입력 감도 : 600mV

오디오 재생

- 지원 오디오 형식 : MP3
- 재생 매체 : USB 플래시 드라이브 , MicroSD 카드
- 재생 모드 : 빨리 감기 및 뒤로 감기 , 다음 / 이전 트랙 검색

편의성

- 디스플레이 유형 : LED 디스플레이



연결성

- Aux 입력
- 헤드폰 출력
- USB 충전

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM

액세서리

- USB 케이블 : (충전용)
- 3.5mm 잭 안테나
- 3.5mm 오디오 케이블

소비전력

- 배터리 유형 : 내장형 리튬
- 음악 재생 시간 : 6 hr

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 6.1 x 2.8 x 1.5 인치
- 제품 크기 (W x H x D): 15.5 x 7.1 x 3.7 cm
- 중량 : 0.191 kg
- 중량 : 0.421 lb

SBM130ORG/00

주요 제품

USB/MicroSD 카드

원하는 콘텐츠가 담긴 USB 또는 MicroSD 카드를 플레이어에 꽂기만 하면 됩니다. 더 이상 용량으로 인해 즐거움을 놓치지 않아도 됩니다.

디지털 FM 라디오

디지털 라디오는 지상파 송신기의 네트워크를 통해 라디오 방송의 새 방법으로 FM 아날로그 전송의 상단에 있습니다. 청취자에게 더 많은 선택권과 정보를 깨끗하고 잡음 없는 음질로 제공해 줍니다. 수신자는 이 기술을 통해 가장 강한 신호를 찾을 수 있습니다. 디지털 채널에는 주파수 없이 채널 이름으로도 설정이 조절되므로 주파수를 맞추지 않아도 됩니다.

3W RMS



이 시스템의 총 출력 파워는 3W RMS입니다. RMS는 제곱 평균 (Root Mean Square), 즉 전형적인 오디오 측정, 더 정확하게는 오디오 증폭기에서 확성기로 전송되는 전력을 의미하며 와트로 측정됩니다. 발생하는 음향은 확성기로 전송되는 전력량과 그 감도에 따라 결정됩니다. 전력이 높을수록 스피커에서 방출되는 음향 파워가 훌륭해지는 것입니다.

wOOx™ 확장 기술

wOOx™ 기술은 다른 어떤 오디오 시스템보다도 풍부하고 깊은 저음을 듣고 느낄 수 있게 해주는 혁신적인 확장 기술입니다. wOOx 베이스 라디에이터의 특수 스피커 드라이버가 조화를 이루어 내며 주 드라이버와 트위터 간의 정밀한 조정으로 중저음에서 고음까지 부드러운 전환이 가능합니다. 이중 서스펜션과 완전한 대칭형 샌드위치 구조를 통해 낮고 정밀한 저음을 왜곡 없이 전달합니다. wOOx는 스피커 상자의 완전한 볼륨을 사용하여 매우 깊고 다이내믹한 저음을 생성함으로써 음악이 주는 최고조의 감동을 선사합니다.



발행 일자 2013-03-04

버전 : 2.0.4

12 NC: 8670 000 95209
EAN: 06 92341 07179 76

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com